



RUN



用户指南

简体中文 ©

欢迎使用	3
蓝牙连接	4
产品概览	5
包装内容	6
贴合	7
充电	8
控制	10
开/关	10
音乐与通话	11
配对	12
Jaybird 应用程序	13
如何重置	16

欢迎使用

JAYBIRD RUN 真正的无线运动耳机



牢固舒适，无间贴合可更换耳套和耳扣，适合各种耳部尺寸。



防汗 + 防泼溅




1 次充电可播放 4 小时 + 8 小时续航（使用充电器盒充电）




自定义音效低音雄厚，高音洪亮，不错过一丝细节

产品概览



包装内容



便携/附件收纳盒




USB 充电连接线




2 对椭圆形硅胶耳套




2 对圆形硅胶耳套



4 对耳扣



已装配耳套和耳扣的耳机




充电器盒

可在线购买附件，网址为 jaybirdsport.com

贴合

尝试不同耳套和耳扣的组合。正确选择将为您提供非凡音质，牢固舒适，无间贴合，让您佩戴于无形。



充电 - 耳机


Jaybird RUN 充满电后，可提供 4 小时播放时间。
充电器盒可为您提供额外两次循环充电或 8 小时续航时间。

为您的耳机充电

将耳机放置于充电器盒并关闭盖子后，即刻开始为其充电。未插入电源时，左侧和右侧的 LED 将指示充电状态，持续约 10 秒。

绿色 LED 闪烁 = **正在充电**
稳定绿色 LED = **已充满电**

充电 5 分钟可提供 **1 小时播放时间**。
从低电量开始充电至完全充满，最多需要
2 小时



充电 - 充电器盒

将随附 USB 连接线插入 USB 电源中即可为充电器盒充电。

充电器盒中间的 LED 将指示器盒以及耳机的充电状态。


绿色 LED 闪烁 = **正在充电**

稳定绿色 LED = **已充满电**

当充电器盒电量低时，打开或关闭盖子时，LED 将变红并持续约 10 秒。

充满电最多需要 3 小时。

充电器盒状态 LED 指示灯



控制 - 开/关

将耳机从充电器盒中取出将自动打开耳机，而将其放置于充电器盒中将自动关闭。

不在充电器盒中时，耳机在**静止 30 分钟**后自动关闭。

还可以手动开启或关闭耳机。

关闭 - 按住左侧或右侧**任一**侧按钮 3 秒钟将关闭两个耳机。

开启 - **每个**耳机按 3 秒钟可将两侧耳机均打开。

打开电源 - LED 变为稳定绿灯并持续 2.5 秒

电源关闭 - LED 闪烁稳定红灯 1.5 秒

正在配对 - 配对模式中，LED 持续闪烁绿色，连接至音乐设备或即将超时（5 分钟），LED 将关闭。



控制 - 音乐与通话



左侧耳机



右侧耳机

激活 SIRI
或 GOOGLE 助手



按一次*


播放/暂停
接听/结束通话



按两次

下一首
拒绝来电

*可在 Jaybird 应用程序中自定义单按功能。



控制 - 配对

按照以下步骤配对至其他设备。

1


按下多功能按钮 **3 秒**
将右侧耳机关闭。



按住 3 秒

2


按下多功能按钮 **6 秒**
进入配对模式。



按住 6 秒

3

转到设备的 Bluetooth
Settings (蓝牙设置)
并选择 Jaybird Run。




JAYBIRD 应用程序

Jaybird 应用程序支持在耳机上自定义声音配置文件。



新的声音设置已保存在耳机中，可在任意设备播放自定义音效 - 随时随地，突破设备限制。



JAYBIRD 应用程序

均衡器


注意： Jaybird 应用程序搭配 Jaybird Run、X3 和 Freedom 使用。不支持其他制造商以及旧版 Jaybird 耳机。

通过 Jaybird 应用程序为声音配置文件增添额外低音会减少播放时间。

声音
自定义声音设置。更改保存至您的 RUN 耳机。

音乐
查找播放列表，增添跑步动力。

耳机
调整耳机上的设置。




保存
将新预设保存至仪表盘，可轻松访问您喜爱的声音设置。

历史
可回溯更改历史。

设备
查看已连接设备和电池状态。

JAYBIRD 应用程序

设置



按钮控制
改变控制耳机的方式。

名称
重命名耳机以便在设备上轻松找到。

查找我的耳机
弄丢了其中一个耳机？实时查找丢失位置。

教程
查看如何使耳机物尽其用的提示

如何重置

1

若要将耳机重置为原始出厂设置，请通过**关闭耳机**使耳机置于配对模式。

2

按住右侧耳机的多功能按钮约**6秒**，直至LED闪烁绿色。

3

现在**按下按钮两次**。成功恢复出厂设置后，LED将变为橙色，耳机将关闭。

4

重置后，一旦开启电源耳机将自动进入配对模式。从设备蓝牙菜单中选择“**忽略**”或“**删除**”Jaybird Run，并重新配对。



按住 3 秒



按住 6 秒



按两次



请合理收听

避免音量过高及收听时间过长。长时间在过高音量下使用,可能造成永久性听觉丧失。

请勿在道路交通旁使用。

有关视频说明, 请访问
jaybirdsport.com/support/run

© 2017 Logitech. Logitech, Jaybird, the Jaybird logo, and other marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.