



BRUNN



BRUKERVEILEDNING

NORSK 

Velkommen	3
Bluetooth-tilkobling.....	4
Produktoversikt	5
Dette finner du i esken:	6
Passform.....	7
Lading.....	8
Kontroller	10
På/av	10
Musikk og anrop	11
Parvis tilkobling	12
Jaybird App	13
Tilbakestilling	16

VELKOMMEN

JAYBIRD RUN

EKTE TRÅDLØSE SPORTSHODETELEFONER



SIKKER + BEHAGELIG PASSFORM UTSKIFTBARE PROPPER OG FINNER FOR ALLE ØRESTØRRELSER



SVETTESIKRE OG VANNBESTANDIGE



4 TIMERS SPILLETID PÅ EN ENKELT LADING+ 8 TIMER MED DET INKLUDERTE LADEETUIET




TILPASSET LYD PUMP OPP BASSEN ELLER ØK DISKANTEN OG GÅ ALDRI GLIPP AV ET ENESTE ANROP

BLUETOOTH® – TILKOBLINGSTIPS



Den høyre Jaybird RUN-øreproppen er hovedøreproppen. Den høyre øreproppen oppretter en parvis tilkobling til lydenheten og til den venstre øreproppen.

For å få best mulig Bluetooth-ytelse kan du prøve å redusere avstanden mellom den høyre øreproppen og lydenheten. Du kan for eksempel prøve å legge lydenheten i høyre lomme eller feste den på høyre arm hvis du er ute på løpetur og bruker et armbånd.

IDEELL PLASSERING AV ENHETEN




PRODUKTOVERSIKT



I ESKEN



BÆREPOSE/
TILBEHØRSPOSE




USB-LADEKABEL




2 SETT MED OVALE SILIKONØREPROPPER




2 SETT MED RUNDE SILIKONØREPROPPER



4 SETT MED ØREPROPPER



ØREPROPPER MED PROPPER
OG FINNER MONTERT





LADEETUI

Du kan også kjøpe tilbehør på nettet ved å gå til jaybirdsport.com

PASSFORM

Prøv ulike kombinasjoner av ørepropper og ørefinner. Hvis du velger riktig, får du enestående lyd og en sikker og behagelig passform så du nesten glemmer at du har dem i.



LADING – ØREPROPPER

Jaybird Run gir deg 4 timer med spilletid når de er fulladet.

Ladeetuiet gir deg to ekstra ladesykluser eller 8 timer med ekstra spilletid.

LADE ØREPROPPENE


Lading av øreproppene starter straks du legger dem i ladeetuiet og lukker dekslet. Venstre og høyre indikatorlampe angir ladestatusen i ca. 10 sekunder når det ikke er tilkoblet strøm.

Indikatorlampen blinker grønt = **lading pågår**

Indikatorlampen lyser grønt = **fulladet**

En **lading på 5 minutter** gir deg opptil **1 time med spilletid**.

En full lading kan ta opp til 2 timer hvis du lader fra lavt batteri.



LADING – LADEETUI

Når du skal lade ladeetuiet, setter du den medfølgende USB-ladekabelen inn i en USB-kontakt.

Indikatorlampen midt på ladeetuiet angir ladestatusen på etuiet og på øreproppene.


Indikatorlampen blinker grønt = **lading pågår**

Indikatorlampen lyser grønt = **fulladet**

Når ladeetuiet har lite batteri igjen, lyser indikatorlampen rødt i ca. 10 sekunder når du åpner eller lukker dekselet.

En full lading kan ta opptil 3 timer.

STATUSLAMPEN
PÅ LADEETUIET



KONTROLLER – PÅ/AV

Når du fjerner øreproppene fra ladeetuiet, slås de automatisk på, og når du legger dem i etuiet, slås de av.

Når de ikke er i etuiet, slås proppene automatisk av etter ca. **30 minutter uten aktivitet**.

Du kan også slå øreproppene av og på manuelt.


AV – Trykk på **enten** den venstre eller høyre knappen i 3 sekunder for å slå av begge proppene.

PÅ – Ett enkelt trykk på **hver** av knappene i 3 sekunder slår dem av.

STRØM PÅ – indikatorlampen lyser grønt i 2,5 sekund

STRØM AV – indikatorlampen lyser rødt i 2,5 sekund

PARVIS TILKOBLING – indikatorlampen blinker kontinuerlig grønt i modus for parvis tilkobling og slås av når den kobler til en musikkenhet eller når tiden for tidsavbrudd (5 min)



KONTROLLER - MUSIKK OG ANROP



VENSTRE PROPP



HØYRE PROPP

AKTIVER SIRI
ELLER GOOGLE-ASSISTENTEN



ENKELTRYKK*


SPILL AV / PAUSE
BESVAR/AVSLUTT ANROP



DOBBELTRYKK

HOPP FREMOVER
AVSLÅ ET ANROP

*Du kan tilpasse enkeltrykkfunksjoner i Jaybird-appen.



KONTROLLER – PARVIS TILKOBLING

Slik oppretter du en parvis tilkobling til en annen enhet:

1


Slå av den høyre proppen ved å trykke på flerfunksjonsknappen i **3 sekunder**.



TRYKK I 3 SEK

2


Gå til modus for parvis tilkobling ved å holde inne flerfunksjonsknappen i **6 sekunder**.



TRYKK I 6 SEK

3

Gå til Bluetooth-innstillingene på enheten og velg **Jaybird Run**.




JAYBIRD-APP

Du kan bruke Jaybird-appen til å tilpasse lydprofilen på øreproppene dine.



De nye lydinnstillingene lagres direkte på øreproppene så du kan spille av tilpasset lyd på alle enheter, uansett hvor du tar med deg enhetene dine.



JAYBIRD-APP

LYDUTJEVNER

LYD

Tilpass lydinnstillingene.
Endringene lagres på Run-øreproppene.

MERK: Jaybird-appen fungerer med **Jaybird Run, X3** og **Freedom**. Andre produsenter og eldre Jaybird-apper støttes ikke.

Hvis du legger til ekstra bass i lydprofilen via **Jaybird-appen**, reduseres spilletiden.

MUSIKK

Finn spillelister som gir deg mer energi under løpingen.

HODETELEFONER

Juster innstillingene på øreproppene.

LAGRE


Lagre de nye forhåndsinnstillingene på skrivebordet så du har enkel tilgang til alle dine favoritt-lydinnstillinger.

HISTORIKK

Bla gjennom en logg over endringene dine.

ENHET

Se den tilkoblede enheten din og dens batteristatus.



JAYBIRD-APP


INNSTILLINGER

KNAPPEKONTROLLER

Endre måten du kontrollerer øreproppene på.

NAVN

Gi øreproppene et nytt navn så det blir enklere å finne dem på enhetene dine.



FINN ØREPROPPENE MINE

Har du mistet en av øreproppene? Finn ut hvor du glemte den, i sanntid.

OPPLÆRINGER

Finn tips om hvordan du gjør det meste ut av øreproppene dine

TILBAKESTILLING

1

Hvis du vil tilbakestille øreproppene til fabrikkinnstillingene, setter du dem i modus for parvis tilkobling ved å **slå av proppene**.

TRYKK I 3 SEK

2

Trykk og hold inne flerfunksjonsknappen på den høyre proppen i ca. **6 sekunder** til indikatorlampen blinker grønt.

TRYKK I 6 SEK

3

Deretter **trykker du to ganger på knappen**. Når tilbakestillingen er fullført, lyser indikatorlampen oransje, og øreproppene slås av.

DOBBELTRYKK

4

Etter at øreproppene er tilbakestilt, går de automatisk over i modus for parvis tilkobling når de slås på. Velg **Glem** eller **Fjern** Jaybird Run fra enhetens Bluetooth-meny og opprett den parvise tilkoblingen på nytt.



TA ANSVAR FOR HØRSELEN DIN

Unngå overdrevet høye volumnivåer og lengre perioder med lytting. Lengre perioder med lytting ved høye volumnivåer kan føre til permanent hørselsskade.

Du må ikke bruke dem i nærheten av veitrafikk.

Videoveiledning på
jaybirdsport.com/support/run

© 2017 Logitech. Logitech, Jaybird, the Jaybird logo, and other marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.