

# Tarah

## KÄYTTÖOPAS

---

## **TERVETULOA**

Pakkauksen sisältö	<b>2</b>
Lataaminen / Akun lataustila	<b>3</b>
Pariliitos	<b>5</b>
Löydä täydellinen sopivuus	<b>7</b>
Geelityynyn koko	<b>7</b>
Pikakiristin ja paitakiinnitin	<b>8</b>

## **YKSITYISKOHTAISET OHJEET**

Painikkeiden toiminnallisuus	<b>9</b>
Jaybird-sovellus	<b>12</b>
Monenvälinen – yhdistäminen useaan laitteeseen	<b>13</b>
Älykellot	<b>14</b>
Vianmääritys	<b>15</b>
Tekniset tiedot	<b>16</b>
Takuu, varoitukset ja turvallisuus	<b>17</b>

# TERVETULOA

# JAYBIRD TARA

## TARPEELLISTA SUORITYSKYKYÄ JUOKSE JOHDOITTA

Yksityiskohtaiset video-ohjeet löydät vierailemalla osoitteessa [jaybirdsport.com/support/](https://jaybirdsport.com/support/)



6 TUNNIN TOISTOAIKA



HIEN- JA VEDENKESTÄVÄ (IPX7)



URHEILUUN SOPIVA – JÄMÄKKÄ JA MUKAVA



10 MIN = TUNTI TOISTOAIKAA



PIKAKIRISTIN




HUIPPUÄÄNET MUKAUTETTAVALLA TAAJUUSKORJAIMELLA



MUSIIKKI JA PUHELUT



Lue tärkeät turvallisuusvaroitukset tuoteturvallisuustiedoista, ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä.

# PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



# LATAAMINEN / AKUN LATAUSTILA

Suosittellemme, että lataat korvanappisi käyttämällä mitä tahansa 5 voltin ja 500 mA:n USB-virtalähdettä. Seinä- tai autosovittimet tai -laturit, jotka syöttävät yli 5,5 voltin jännitettä, saattavat vahingoittaa Jaybird-korvanappeja eikä niitä tule käyttää.

**A**


Ota mukana toimitettu USB-latausteline ja yhdistä se USB-virtalähteeseen.

**B**


Valkoinen merkkivalo alkaa sykkiä, kun akku latautuu, ja vaihtuu jatkuvaksi valkoiseksi, kun lataus on valmis.

**2 tunnin** lataaminen antaa  
**6 tunnin** toistoaikaa.

**10 minuutin** lataaminen antaa  
**1 tunnin** toistoaikaa.




# LATAAMINEN / AKUN LATAUSTILA




Kuulet ilmoituksen lataustilasta, kun laitat korvanappien virran päälle. Lataustilailmoitus pyöristetään lähimpään 20 prosenttiin.

Myös puhelimesi ja Jaybird-sovellus ilmaisevat akun lataustilan. Jaybird-sovellus ilmaisee lataustilan prosentin tarkkuudella.




# PARILIITOKSEN MUODOSTAMINEN




**A** Kytke Bluetooth® päälle äänilaitteessasi ja varmista, että laite etsii Bluetooth-laitteita.

Sammuta Tarah-korvanapeista virta, pidä keskimmäistä painiketta painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu valkoisena. Kuulet äänikehotteen **"READY TO PAIR.** (Valmis pariliitoksen tekemiseen.) **DOWNLOAD THE JAYBIRD APP FOR AN ASSISTED SETUP"** (Lataa Jaybird-sovellus, jos haluat käyttöönotto-ohjeita).




# PARILIITOS



Valitse **Jaybird Tarah** löydettyjen laitteiden luettelosta.



Kun Tarah-korvanapit on yhdistetty soittimeen, kuulet viestin "**Connected**" (Yhdistetty). Nyt olet valmis kuuntelemaan musiikkia.



**Jos pariliitoksen muodostaminen ei onnistu**, sammuta korvanapit painamalla keskipainiketta, kunnes punainen merkkivalo syttyy ja kuulet laskevan "Power off" (Virta pois) -äänen. Kun korvanapit on sammutettu, toista vaiheet A–D.

**HUOMAUTUS:** Kun käynnistät Tarah-korvanapit ensimmäistä kertaa tai oletusasetusten palauttamisen jälkeen, ne ovat pariliitostilassa.




# LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS

## 1. OIKEAN GEELITYYNYKÖÖN LÖYTÄMINEN

Sovitusohjeita saat asentamalla Jaybird-sovelluksen tai osoitteesta [www.jaybirdsport.com/support/tarah](http://www.jaybirdsport.com/support/tarah)

- A** Kokeile esiasennettuja koon 2 geelityynyjä. Laita ne tukevasti korviisi kuvan osoittamalla tavalla.
- B** Jos korvanapit eivät tunnu mukavilta tai ne tuntuvat löysiltä tai liian tiukoilta, kokeile eri kokoisia geelityynyjä (koot 1 tai 3). Ole kärsivällinen, täydellisen istuvuuden löytämiseen voi mennä jonkin aikaa.
- C** Kaikki on valmista, kun olet tyytyväinen istuvuuteen.



**Huomautus:** Eri korvissa voi käyttää eri kokoisia geelityynyjä.


# LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS

## 2. PIKAKIRISTIN JA PAITAKIINNITIN

**Pikakiristin** auttaa pitämään johdon pois niskasta ja hartioilta, mikä on hyödyksi erityisesti urheilukäytössä.

**A** Aseta Tarah-korvanapit korviin.


**B** Ota johdosta yhdellä kädellä kiinni kiristimen alta. Säädä kiristintä toisella kädellä ylös tai alas, kunnes johto on sopivan pituinen eikä se ole liian löysällä.



Kiinnitä Tarah-korvanapit paitasi selkään mukana tulevalla **paitakiinnittimellä**.

**A** Poista pikakiristin ennen paitakiinnittimen käyttöä.


**B** Kiinnitä paitakiinnitin paitaan alla olevan kuvan mukaisesti.



# YKSITYISKOHTAISET OHJEET

## PAINIKKEIDEN TOIMINNALLISUUS


 PITKÄ  
PAINALLUS



 PÄÄLLE/POIS

Korvanappien kytkeminen **PÄÄLLE**:  
paina **keskipainiketta**, kunnes kuulet  
nousevan ”**Power on**” (Virta päällä) -äänen  
ja **merkkivalo** näyttää valkoista.

Korvanappien kytkeminen **POIS** päältä:  
paina **keskipainiketta**, kunnes kuulet  
laskevan ”**Power off**” (Virta pois) -äänen  
ja **merkkivalo** näyttää punaista ja sammuu.




# YKSITYISKOHTAISET OHJEET

## MUSIIKIN TOISTO

● PAINALLUS

▬ PITKÄ  
PAINALLUS

●● KAKSI  
PAINALLUSTA



● ÄÄNENVOIMAKKUUDEN  
LISÄYS

▬ SIIRTYMINEN ETEENPÄIN

● TOISTO/TAUKO  
MUKAUTETUT TOIMINNOT

●● ÄÄNIAVUSTAJA  
MUKAUTETUT TOIMINNOT

● ÄÄNENVOIMAKKUUDEN  
VÄHENNYS

▬ SIIRTYMINEN TAAKSEPÄIN

**Toista tai keskeytä** kappale tai video lyhyellä **keskipainikkeen** painalluksella.

**Hyppää kappaleen yli** painamalla pitkään **Vol + -painiketta**.

**Siirry taaksepäin** painamalla pitkään **Vol - -painiketta**.

**Säädä äänenvoimakkuutta** painamalla lyhyesti **Vol +- tai Vol - -painiketta**.


**Aktivoi ääniavustaja** (Siri tai Google Now) kaksoispainamalla **keskipainiketta**.

# YKSITYISKOHTAISET OHJEET

## PUHELUT

● PAINALLUS

●● KAKSI  
PAINALLUSTA



● ÄÄNENVOIMAKKUUS +

● PUHELUN VASTAAMINEN /  
PUHELUN LOPETUS

● ÄÄNENVOIMAKKUUS -

●● PUHELUN HYLKÄÄMINEN

**Vastaa puheluun / päätä puhelu** painamalla **keskipainiketta**.

**Hylkää puhelu** kaksoispainamalla **keskipainiketta**.

**Säädä äänenvoimakkuutta** painamalla lyhyesti **Vol +- tai Vol - -painiketta**.


# YKSITYISKOHTAISET OHJEET

## JAYBIRD-SOVELLUKSELLA

Jaybird-sovelluksessa voit mukauttaa Tarah-korvanappien ääniprofiilia. Voit myös ottaa etsi nappikuulokkeet -toiminnon käyttöön, jos korvanapit hukkuvat. Yhdistä korvanapit Jaybird-sovellukseen, jos haluat nähdä, onko laiteohjelmapäivityksiä tarjolla.



Uudet ääniasetukset tallennetaan korvanappeihin, joten voit ottaa mukautetun äänen mukaasi missä tahansa laitettasi käytätkin.




# YKSITYISKOHTAISET OHJEET

## MONENVÄLINEN - YHDISTÄMINEN USEAAN LAITTEESEEN

Monenvälisen toiminnon avulla voit olla yhteydessä kahteen laitteeseen samanaikaisesti. Voit olla yhteydessä esimerkiksi kannettavaasi ja kännykkääsi. Kun kuuntelet musiikkia kannettavallasi, voit vastaanottaa tulevan puhelun puhelimellasi.

- 1** Varmista, että korvanapit ovat ajan tasalla. Yhdistä nappikuulokkeet Jaybird-sovellukseen, jos haluat nähdä, onko laiteohjelmapäivityksiä tarjolla.
- 2** Varmista, että Tarah-nappikuulokkeesi on pariliitetty ja yhdistetty molempiin laitteisiin. Noudata pariliitoksen muodostamisohjeita sivulla 5–6.
- 3** Varmista, että vain ne kaksi laitetta, joihin haluat yhdistää, ovat päällä ja lähietäisyydellä.

Tarah kykenee muistamaan kahdeksan pariliitettyä Bluetooth®-laitetta, ja korvanapit voidaan yhdistää kahteen aktiiviseen laitteeseen samanaikaisesti.




# YKSITYISKOHTAISET OHJEET


## ÄLYKELLOT

Kun sinulla on oikea älykello, voit jättää puhelimesi kotiin. Synkronoit vain musiikin älykelloon ja pariliität Tarahin älykelloon. Lisätietoja älykellosi pariliitoksen muodostamisesta löydät älypuhelimesi käyttöohjeesta.


**Apple WatchOS**




**Samsung**



**Android Wear**



**Garmin**









# VIANMÄÄRITYS

**Pehmeä nollaus:** Jos korvanapit eivät vastaa, laita Tarah-korvanapit lataustelineeseen ja kytke USB-latausteline virtalähteeseen. Tällöin korvanappien virta katkeaa ja ne suorittavat pehmeän nollauksen.

**Tehdasasetuspalautus:** Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, suosittelemme palauttamaan korvanapit alkuperäisiin tehdasasetuksiin. Ennen kuin aloitat tämän palautuksen, unohda tai poista Tarah äänilaitteesi löytämien Bluetooth-laitteiden luettelosta.



# TEKNISET TIEDOT

Bluetooth-versio	5.0, Monenvälinen
Koodekki	SBC
Profiili	Handsfree, kuuloke, A2DP , AVCRP , SPP
Tehollinen alue	10 metriä (30 jalkaa)
Toisto-aika	6 tuntia*
Virta	Bluetooth-kuulokemikrofoni: 5,0 V  , 1A
Latausaika	2 tuntia
Pikalataus	10 min = tunti toisto-aikaa
Mitat	13,25 × 23,6 mm:n korvatyyny, 490 mm:n johto
Paino	N. 13,85 g (ilman geelityynyjä)

\*Toisto- ja valmiustila-aika voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan. Ylimääräisen basson lisääminen ääniprofiiliin Jaybird-sovelluksessa lyhentää toisto-aikaa.

# TAKUU, VAROITUKSET JA TURVALLISUUS

Täydet takuu-, huolto- ja kunnossapitotiedot löytyvät osoitteesta:

[jaybirdsport.com/warranty](http://jaybirdsport.com/warranty) +1 866 244 3399

**VAROITUS:** Johtuen kuulokkeiden eristämismomenteista älä käytä niitä ajon aikana, pyöräillessä, ratsastaessa tai paikoissa joissa on ajoneuvoliikennettä tai missä tahansa muussa toiminnassa, jossa ympäröivien äänien kuulumattomuus voi olla vaarallista. Näiden kuulokkeiden käyttö liiallisella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Säädä äänenvoimakkuus aina alhaiseksi ennen käyttöä. Ole varovainen asettaessasi esineitä korvakäytävään, käytä omalla vastuulla. Älä käytä laitetta, kun se on liitetty virtalähteeseen, jota käytetään 110 V:n tai 220 V:n verkkovirroilla.

Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD, JA JAYBIRD-LOGO OVAT LOGITECH EUROPE S.A:N JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVARAMERKKEJÄ TAI REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ YHDYSVALLOISSA JA MUISSA MAISSA. BLUETOOTH®-SANAMERKKI JA -LOGOT OVAT BLUETOOTH SIG INC:N OMISTAMIA REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. GOOGLE PLAY JA GOOGLE PLAY -LOGO OVAT GOOGLE LLC:N TAVARAMERKKEJÄ. APPLE, APPLE-LOGO, IPHONE JA IPAD OVAT APPLE INC:N TUOTEMERKKEJÄ, JOTKA ON REKISTERÖITY YHDYSVALLOISSA JA MUISSA MAISSA JA ALUEISSA. APP STORE ON APPLE INC:N PALVELUMERKKI. MUUT TAVARAMERKIT OVAT OMISTAJIENSA OMAISUUTTA. LOGITECHILLA ON LISENSSI TAI LUPA NÄIDEN MERKKIEN KÄYTTÖÖN.

## VEDENKESTÄVÄ

Jaybird Tarah -korvanappien vesitiiviysluokitus on IPX7. Tarah-korvanapit on suunniteltu kestämaan sadetta, kuraa ja seikkailuja ulkoilmassa.

Jaybird-kuulokkeita ei ole suunniteltu uintiin tai suihkussa käyntiin eikä altistumiselle allas- tai merivedelle. Jos kuulokkeet altistuvat suolaiselle tai klooratulle vedelle, huuhtelee ne varovasti puhtaalla vedellä ja ilmakuivaa ennen käyttöä.

Latausteline ei kestä vettä, joten varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen lataamista.

## GEELITYNYJEN PUHDISTAMINEN

Jaybird-korvanappien geelitynyjen puhdistaminen on välttämätöntä turvallisen ja hygieenisen käytön varmistamiseksi.

**TÄRKEÄÄ:** ÄLÄ yritä puhdistaa korvatyynyjä irrottamatta niitä ensin kuulokkeista.

1. Tartu geelitynyyn lujasti yhdellä kädellä ja korvanappiin toisella. Irrota geelityyny varovasti korvanapista.
2. Käytä lämpimään veteen ja mietoon saippuaan kostutettua liinaa liian ja korvavahan poistamiseksi geelitynyistä. ÄLÄ käytä voimakkaita puhdistusaineita.
3. Huuhtelee ja kuivaa geelitynnyt kokonaan, ennen kuin laitat ne takaisin korvanappeihin.
4. Työnnä geelitynnyt varovasti takaisin korvanappeihin.

# KUUNTELE VASTUULLISESTI

Vältä liian suurta äänenvoimakkuutta ja pitkiä kuunteluaikoja. Pitkään jatkunut kuuntelu liian suurella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovammoja.

Älä käytä liikenteessä.

# HUOLTO JA YLLÄPITO

Puhdista geelityynyihin kertynyt lika ja vaha säännöllisesti. Poista geelityynyt korvanapeista ja pyyhi varovasti pöly ja rasva pois kuivalla liinalla tai käytä lämmintä vettä ja mietoa saippuaa kertymien poistamiseen. Huuhtelee ja kuivaa täysin ennen paikalleen laittoa.

Varmista ennen lataamista, että korvanapit ovat täysin kuivat.

Ohjevideo osoitteessa [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

