

# Tarah

## ユーザーガイド

---

## ようこそ

梱包内容	2
充電/バッテリーのステータス	3
ペアリング	5
完璧なフィットを見つける	7
イヤージェルのサイズ	7
調整チューブとシャツクリップ	8

## 詳細説明

ボタンの機能	9
Jaybirdアプリ	12
マルチポイント - 複数デバイスへの接続	13
スマートウォッチ	14
トラブルシューティング	15
仕様	16
保証、警告および安全性	17

ようこそ

# JAYBIRD TARAH

不可欠なパフォーマンス  
ワイヤレスでランニング

ビデオをご覧ください：[jaybirdsport.com/support/](https://jaybirdsport.com/support/)



6時間の再生時間



調整チューブ



防汗 & 防水 (IPX7)



カスタムEQによるプレミアムサウンド



スポーツフィット - セキュア & 快適




音楽 & 通話



10分の充電 = 1時間の再生時間



製品のインストールまたは使用前に、安全性に関する警告を参照して、重要な製品の安全性に関する情報をご確認ください。

# 梱包内容



# 充電/バッテリーのステータス

5V 500mAのUSB電源を使ってイヤホンを充電することを推奨します。5.5V以上の電圧を供給する壁コンセント/車載アダプター/充電器はJaybirdイヤホンに損傷を与える可能性があるため、使用しないでください。

**A**


同梱のUSB充電クレードルをUSB電源に差し込みます。

**B**


充電中は白いLEDが点滅を開始し、フル充電になると白の点灯に変わります。

**2時間**の充電で  
**6時間**の再生時間

**10分**の充電で  
**1時間**の再生時間。




# 充電/バッテリーのステータス




イヤホンをオンにすると、バッテリー残量通知音が鳴ります。バッテリー残量通知は、最も近い20%まで四捨五入されます。

スマートフォンとJaybirdアプリにもバッテリー残量が表示されます。Jaybirdアプリは、1%の範囲内でバッテリー残量を示します。




# ペアリング




**A** お使いのオーディオデバイス上でBluetooth®をオンにして、Bluetoothデバイスの検索が実行されていることを確認します。

Tarahイヤホンがオフの状態、LEDが白で点滅するまでミドルボタンを押し続けます。「**ペアリング準備ができています。Jaybirdアプリをダウンロードしてセットアップガイドに従ってください**」という音声プロンプトが聞えます。




# ペアリング

**C**

検出されたデバイスのリストで「Jaybird Tarah」を選択します。

**D**

Tarahイヤホンがオーディオデバイスに接続されると、「接続されました」という音声プロンプトが聞えます。これで音楽のリスニング準備ができました。



**ペアリングが成功しなかった場合**、赤いLEDが点灯するまでミドルボタンを押し続けてイヤホンをオフにすると、下降する「電源オフ」のトーンが鳴ります。イヤホンがオフになったら、手順A～Dを繰り返します。

**注意：** Tarahイヤホンを初めてオンにした時、またはリセット後、イヤホンはペアリングモードになります。




# 完璧なフィットを見つける

## 1. 適切なイヤージェルのサイズを見つける

装着設定のガイドについては、Jaybirdアプリをダウンロードするか、または[www.jaybirdsport.com/support/tarah](http://www.jaybirdsport.com/support/tarah)にアクセスしてください。

- A** プリインストールされたサイズ2のイヤージェルを試します。図に示されているように、これらを耳の中にしっかりと入れます。
- B** イヤホンに合わない場合、サイズ1またはサイズ3を試してください。  
完璧なフィットを得るには、少し時間がかかる場合があります。
- C** フィットに満足したら、使用する準備ができています。

**注：** 左右の耳で異なるサイズのイヤージェルを使用することは非常に一般的です。



# 完璧なフィットを見つける

## 2. 調整チューブとシャツクリップ

調整チューブによって、首と肩からコードを離しておくことができます。これは、スポーツでの使用理想的です。

**A** Tarahイヤホンを耳に入れます。


**B** 調整チューブの下のコードを片手でつかみます。もう一方の手で、過剰なたるみがない快適なフィットが得られる適切なコード長になるまで、調整チューブを上下に調節します。



同梱のシャツクリップを使用して、Tarahイヤホンをシャツの裏に取り付けます。

**A** シャツクリップを使う前に、調整チューブを外します。


**B** 以下の図に示されているように、シャツクリップをシャツに取り付けます。



# 詳細説明

## ボタンの機能


● 長押し



● オン/オフ

イヤホンを**オン**にする：上昇する「**電源オン**」のトーンが聞え、**LED**が白で点灯するまで、**ミドルボタン**を押し続けます。

イヤホンを**オフ**にする：下降する「**電源オフ**」のトーンが聞え、**LED**が赤で点灯するまで、**ミドルボタン**を押し続けます。




# 詳細説明

音楽の再生

● プレス

● 長押し

●● 2回押す



● 音量を上げる

● 早送り

● 再生/一時停止  
カスタムコントロール

●● 音声アシスタント  
カスタムコントロール

● 音量を下げる


● 後にスキップ

曲またはビデオの再生または一時停止を行うには、**ミドルボタン**を1回押してリリースします。  
 曲をスキップするには、**Vol. +ボタン**を長押しします。  
 前に戻るには、**Vol. -ボタン**を長押しします。  
 音量の調節を行うには、**Vol. +**または**Vol. -ボタン**を押します。  
 音声アシスタントを起動するには（SiriまたはGoogle Now）、**ミドルボタン**を2回押します。

# 詳細説明

通話

● プレス ●● 2回押す



● 音量+

● 受話/終話

● 音量-

●● 通話を拒否

受話/終話：ミドルボタンを押します。

通話を拒否する：ミドルボタンを2回押します。

音量の調節を行う：Vol +またはVol -ボタンを1回押します。

# 詳細説明

## JAYBIRDアプリ

Jaybirdアプリによって、Tarahイヤホンのサウンドプロファイルをカスタマイズすることができます。紛失した場合に、「イヤホンを検索」を有効にして、イヤホンを追跡することもできます。イヤホンをJaybirdアプリに接続して、ファームウェア更新が利用できるかどうか確認します。




Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**

新しいサウンド設定はイヤホンに保存されるため、あらゆる場所で、どのデバイスでもカスタムサウンドを再生することができます。




# 詳細説明

## マルチポイント - 複数デバイスへの接続

マルチポイントによって、同時に2台のデバイスに接続することができます。たとえば、ノートパソコンとスマートフォンに接続することができます。ノートパソコンで音楽を聴きながら、スマートフォンで電話に出ることができます。

- 1 イヤホンが最新であることを確認します。Jaybirdアプリに接続して、ファームウェア更新が利用できるかどうか確認します。
- 2 Tarahイヤホンが両方のデバイスにペアリングされ、接続されていることを確認します。ペアリングの説明に従います（5～6ページ）。
- 3 接続したい2台のデバイスのみがオンになっており、近くにあることを確認してください。




TarahはペアリングされたBluetooth®デバイスを最大8台記憶でき、一度に2台のデバイスに接続することができます。

# 詳細説明


## スマートウォッチ

適切なスマートウォッチがあれば、スマートフォンは家に置いておくことができます。音楽をスマートウォッチに同期させて、Tarahをスマートウォッチにペアリングするだけです。Bluetoothデバイスのペアリング方法については、お使いのスマートウォッチのユーザーマニュアルを参照してください。


Apple WatchOS




Samsung



Android Wear



Garmin







# トラブルシューティング

**ソフトリセット：** イヤホンが応答していない場合、Tarahを充電クレードルに置き、USB充電クレードルを電源に接続します。これによりイヤホンがオフになり、ソフトリセットを実行します。

**出荷時設定にリセット：** これによって問題が解決しない場合、イヤホンを元の出荷時設定にリセットすることを推奨します。このプロセスを開始する前に、オーディオデバイスで、検出されたBluetoothデバイスリスト内のTarahデバイスを削除してください。



# 仕様

Bluetoothバージョン	5.0、マルチポイント
コーデック	SBC
プロファイル	ハンズフリー、ヘッドセット、A2DP、AVCRP、SPP
有効範囲	10メートル
再生時間	6時間*
電源	Bluetoothヘッドセット：5.0V  、1A
充電時間	2時間
素早い充電	10分の充電 = 1時間の再生時間
本体サイズ	13.25 x 23.6 mm（イヤホンサイズ）、490mm（コード長）
重量	約13.85g（イヤージェルを除く）

\*再生時間とスタンバイ時間は、使用状況によって異なる場合があります。 Jaybirdアプリを通して低音をサウンドプロファイルに追加すると、再生時間が短くなります。

# 保証、警告および安全性

保証情報詳細、お手入れとメンテナンスの詳細については、以下をご覧ください：

[jaybirdsport.com/warranty](http://jaybirdsport.com/warranty) +1.866.244.3399

**警告：** このヘッドフォンのアイソレーションの性質により、運転中、サイクリング中、車両交通がある場所、あるいは周囲の音が聞えないことが危険であるようなその他のアクティビティ中は、ヘッドフォンを使用しないでください。過度の音量でヘッドフォンを使用すると、恒久的な聴覚の損傷の原因になる場合があります。必ず音量を下げてから使用を開始してください。オブジェクトを外耳道に挿入する際は注意を払い、自分の責任で使用してください。110Vまたは220Vの主線から駆動する電源に接続されている間は、デバイスを装着しないでください。

Copyright 2018 LOGITECH, LOGICOOL. ロジクール、JAYBIRDおよびJAYBIRDロゴは、米国およびその他の国における、LOGITECH EUROPE S.A.および/またはその関連会社の商標または登録商標です。BLUETOOTH®ワードマークおよびロゴは、BLUETOOTH SIG, INC.が所有する登録商標です。GOOGLE PLAYおよびGOOGLE PLAY ロゴは、GOOGLE LLC.の商標です。APPLE、APPLEロゴ、IPHONE、およびIPADは、米国およびその他の国と地域における、APPLE INC.の登録商標です。APP STOREはAPPLE INC.のサービスマークです。その他の商標は、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、ライセンスを受けて、または許可を得て上記マークを使用しています。

## 防水

TarahイヤホンはIPX7定格の防水性能を備えています。Tarahイヤホンは、雨、泥および屋外アクティビティに対処できるように設計されています。

Jaybirdヘッドフォンは、水泳、シャワーまたはプールや海での使用を意図されていません。海水または塩素処理水に曝された場合は、ヘッドフォンを淡水でそっと洗い流し、使用前に空気乾燥させてください。

充電クレードルは耐水設計ではありません。充電前にヘッドフォンが完全に乾いていることを確認してください。

## イヤージェルのクリーニング

Jaybirdイヤホンのイヤージェルを清潔に保つことは、安全かつ衛生的な使用のために重要です。

**重要：** 必ずヘッドフォンから外してから、イヤーチップのクリーニングを行ってください。

1. 片方の手でイヤージェルを、もう片方の手でイヤホンをしっかりとつかみます。イヤホンからイヤージェルを慎重に取り外します。
2. 温水と低刺激性の石鹸で湿らせた布を使って、汚れや耳垢をイヤージェルから除去します。刺激の強い洗浄剤は使用しないでください。
3. イヤージェルを洗い流して完全に乾燥させてから、イヤホンに再度取り付けます。
4. イヤージェルをイヤホンに慎重に押し入れます。

# 正しいリスニング

過度の音量レベルと長時間のリスニングは避けてください。過度の音量レベルで長時間リスニングを行うと、恒久的な聴覚障害の原因となる場合があります。

道路交通周辺では使用しないでください。

# お手入れとメンテナンス

イヤージェルのクリーニングを定期的に行ってください。クリーニングを行うには、イヤージェルをイヤホンから取り外してから、乾いた布で埃や油分をそっと拭き取り、および/または温水と低刺激性石鹼を使って汚れを除去します。洗い流し、完全に乾かしてから、再度取り付けます。

充電前に、イヤホンに汗や水分が付いておらず、完全に乾いていることを確認してください。

ビデオをご覧ください : [jaybirdsport.com](http://jaybirdsport.com)

