


Suomi

X3



KÄYTTÖOPAS

TERVETULOA

Pakkauksen sisältö.....	2
Lataaminen / Akun lataustila.....	3
Pariliitos.....	5
Löydä täydellinen sopivuus	7
Asennuksen valinta.....	7
Sovitus urheilukäyttöön	8
Sovitus jokapäiväiseen käyttöön.....	11

YKSITYISKOHTAISET OHJEET

Painikkeiden toiminnallisuus	14
MySound-appi.....	17
MONENVÄLINEN - Yhdistäminen useaan laitteeseen.....	19
ShareMe	20
Älykellot.....	22
Vianmääritys	23
Tekniset tiedot	24
Takuu, varoitukset ja turvallisuus	25




TERVETULOA

**KIITOS, KUN OSTIT JAYBIRD X3:N.
TUOMME MUSIIKIN SINNE,
MISSÄ HIKOILET.**

Yksityiskohtaiset video-ohjeet löydät vierailemalla osoitteessa
jaybirdsport.com/support/


Lue tärkeät turvallisuusvaroitukset tuoteturvallisuustiedoista, ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



LATAAMINEN / AKUN LATAUSTILA

Suosittellemme, että lataat korvatulppasikuulokkeesi minkä tahansa 5V 500 mA USB-virtalähteen kautta. Seinä-/autosovitin-/laturit, jotka syöttävät yli 5,5 voltin jännitteet, vahingoittavat Jaybird-korvatulppiasi eikä niitä tule käyttää.




A Valitse mukana toimitettu latauskiinnitin ja USB johto ja liitä se USB-virtalähteeseen.


B Punainen LED-merkkivalo osoittaa lataamisesta ja vaihtuu vihreäksi, kun lataus on valmis.

2,5 tunti lataaminen antaa **8 tuntia** kuunteluajan.

20 min lataaminen antaa **1 tunti** kuunteluajan.



LATAAMINEN / AKUN LATAUSTILA




Kun musiikin toisto ei ole päällä, kun painat painiketta **Äänvoimakkuus +** tai **Äänvoimakkuus -**, ilmoitetaan akun varaustila.*


LED-Merkkivalo ilmaisee yhdellä vihreällä välähdyksellä, että akkua on jäljellä yli 10 % ja yhdellä punaisella välähdyksellä, kun akun varaustaso on alle 10 %.

Puhelimesi ja MySound-appi ilmaisevat akun varaustilan.

*Valmiustila: Virta päällä eikä musiikin soittaminen tai puhelu ole käynnissä.




PARIN MUODOSTAMINEN




A Kytke Bluetooth® päälle puhelimessasi/ musiikkilaitteessasi ja varmista, että se etsii Bluetooth-laitteita.

B Sammuta X3:n virta, pidä **virtapainiketta** painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu punaisena/ vihreänä. Ääniohje sanoo **“MUSIIKKILAITETTASI ETSITÄÄN”**



PARIN MUODOSTAMINEN



C Valitse "Jaybird X3" löydettyjen laitteiden luettelosta.

D X3-puheilmoitus sanoo: "KUULOKKEET YHDISTETTY".
Nyt olet valmis kuuntelemaan musiikkiasi

Jos parinmuodostus ei onnistunut, kytke kuulokkeet pois päältä painamalla **Virtapainiketta** Kunnes kuulet "**VIRTA KATKAISTU**" ja toista yllä mainitut vaiheet.

HUOMAUTUS: Kun käynnistä X3-kuulokkeesi ensimmäistä kertaa tai oletusasetusten palauttamisen jälkeen, ne ovat parinmuodostustilassa.

LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS

KÄYTTÖÖN PERUSTUVAN ASENNUKSEN VALINTA

Suosittellemme, että valitset sopivuuden perustuen siihen, miten aiot käyttää Jaybird X3:a.



LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS


1. EVÄIDEN ASETUKSET



- A** Aseta X3-kuulokkeesi eteesi siten, että linjasäädin on vasemmalla puolella. Käännä evät vastakkaiselle puolelle siten, että, jossa on L, on samalla puolella kuin linjasäädin.



- B** Käännä eviä niin, että ne osoittavat johtoa kohti, kuten näytetään.



- C** Aseta X3 korvasi yli niin, että linjasäädin jää vasemmalle puolelle.





LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS

2. OIKEIDEN KOKOISTEN TYNYJEN JA EVIEN VALITSEMINEN

A Aloita keskikokoiset tyynyt ja evät kiinnitettyinä ja yritä asettaa korvakuulokkeet tiiviisti korvasi sisään korvan yli -asennossa.


B Jos kuulokkeet eivät tunnu mukavilta tai tuntuvat löysiltä, kokeile eri kokoisia tyynyjä ja/tai eviä. Voit myös kokeilla Comply™-vaahtomuovityynyjä tai poistaa evät kokonaan. **Ole kärsivällinen, täydellisen istuvuuden löytämiseen voi mennä jonkin aikaa.**

C Kun olet tyytyväinen istuvuuteen, siirry vaiheeseen 3.




LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS

3. JOHTOKIINNITTIMET





A Aseta X3-kuulokkeet eteesi ja kiinnitä johtokiinnikkeet, kuten näytetään.




B Etsi sopiva johdon pituus ilman, että pääsi takana ei ole liikaa löysää johtoa, vetämällä ylä- ja alajohtoa ulospäin.

C Aseta viimeinen silmukka johtokiinnittimeen ja vedä napakasti.



LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS

Jos haluat käyttää Jaybird X3 -kuulokkeita rennosti, suosittelemme korvan ali menevää kokoonpanoa.






LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS

1. OIKEIDEN KOKOISTEN TYNYJEN JA EVIEN VALITSEMINEN

A Aloita keskikokoiset tyynyt ja evät kiinnitettyinä ja aseta korvakuulokkeet tiiviisti korvasi sisään korvan ali-asennossa. Säätimen pitäisi olla oikealla puolella.

B Jos kuulokkeet eivät tunnu mukavilta tai tuntuvat löysiltä, kokeile eri kokoisia tyynyjä ja/tai eviä. Voit myös kokeilla Comply™-vaahtomuovityynyjä tai poistaa evät kokonaan. **Ole kärsivällinen, täydellisen istuvuuden löytämiseen voi mennä jonkin aikaa.**

C Kaikki on valmista, kun olet tyytyväinen istuvuuteen.







LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS

2. PAITAKIINNITIN

Kiinnitä X3-kuulokkeesi paitasi selkään mukana tulevalla paitakiinnittimellä.


Kiinnittimen pitkä puoli jää paidan ulkopuolelle.



YKSITYISKOHTAISET OHJEET


PAINIKKEIDEN TOIMINNALLISUUS

4 SEKUNNIN
PAINALLUS




PÄÄLLE/POIS

Kun haluat kytkeä X3:n
päälle tai pois, paina ja pidä
Virtapainiketta noin 4 sekunnin
ajan. Puheilmoitus sanoo
"VIRTA PÄÄLLÄ" tai "VIRTA POIS".



YKSITYISKOHTAISET OHJEET

MUSIIKIN TOISTO



● LYHYT
PAINALLUS

● 1 SEKUNNIN
PAINALLUS

● ÄÄNENVOIMAKKUUS +

● SIIRTYMINEN ETEENPÄIN

● TOISTO/TAUKO

● PUHEOHJAUS

● ÄÄNENVOIMAKKUUS -

● SIIRTYMINEN TAAKSEPÄIN

Toista tai keskeytä kappale tai video lyhyellä painalluksella ja vapauttamalla **Virtapainike**.

Voit hypätä kappaleen painamalla **Vol. +** -painikkeen pohjaan kolmeksi sekunniksi.


Voit siirtyä taaksepäin painamalla **Vol. -** -painikkeen pohjaan 1 sekunniksi.

Voit säätää äänenvoimakkuutta + tai - painamalla lyhyesti **Vol. +** tai **Vol. -** -painiketta

Voi aktivoida puheohjauksen (Siri tai Google Now) painamalla **Virtapainiketta** 1 sekunnin ajan.

YKSITYISKOHTAISET OHJEET

PUHELUT



● LYHYT
PAINALLUS

▬ 1 SEKUNNIN
PAINALLUS

●● KAKSI
PAINALLUSTA

▬ PUHELUN VAIHTO

● PUHELUUN VASTAAMINEN

▬ PUHELUN HYLKÄÄMINEN

●● UUELLEENVALINTA

▬ MYKISTYS / MYKISTYKSEN POISTO

Puhelun hyväksyminen lyhyellä **Virtapainikkeen** painalluksella.

Puhelun hylkääminen **Virtapainikkeen** lyhyellä painalluksella 1 sekunnin ajan.

Voit mykistää tai poistaa mykistyksen puhelun aikana painamalla **Vol. -** -painikkeen pohjaan 1 sekunniksi.

Voit uudelleen valita puhelinumeron painamalla kaksi kertaa **Virtapainiketta**.*

Voit vaihtaa puhelun puhelimen kaiuttimesta X3 -kuulokkeisiin lyhyellä **Vol. +** -äänenvoimakkuuden lisäyspainikkeen painalluksella.

*Valmiustila: Virta päällä eikä musiikin soittaminen tai puhelu ole käynnissä.


YKSITYISKOHTAISET OHJEET

MYSOUND-APILLA

MySound-apilla voit mukauttaa X3-korvanappien ääniprofiilin.



Uudet ääniasetukset tallennetaan suoraan korvanappeihin, joten voit ottaa mukautetun äänen mukaasi missä tahansa laitettasi käytätkin.



YKSITYISKOHTAISET OHJEET

MY SOUND-APILLA

HUOMAUTUS: MySound-appi toimii Jaybird X3- ja Freedom-kuulokkeiden kanssa. Muiden valmistajien laitteita tai vanhempia Jaybird-korvanappeja ei tueta.

Ylimääräisen basson lisääminen ääniprofiiliin MySound-apissa lyhentää toistoaikaa.

ÄÄNI

Mukauta ääniasetukset. Muutokset tallennetaan X3-korvanappeihin.

MUSIIKKI

Osoittaa, kun laitteellasi musiikkia toistetaan.

TUTUSTU.

Löydä esiasetuksia urheilijoilta ja muilta käyttäjiltä.

TALLENNA


Tallenna uudet esiasetukset ohjauspaneeliin, josta voit helposti käyttää kaikkia suosikkiääniasetuksiasi.

HISTORIA

Selaa muutoshistoriaa.

LAITE

Katso yhdistetyn laitteen ja akun tila.




YKSITYISKOHTAISET OHJEET

MONENVÄLINEN - YHDISTÄMINEN USEAAN LAITTEeseen

Monenvälisen toiminnon avulla voit olla yhteydessä kahteen laitteeseen samanaikaisesti. Voit olla yhteydessä esimerkiksi kannettavaasi ja kännykkääsi. Kun kuuntelet musiikkia kannettavallasi, voit vastaanottaa tulevan puhelun puhelimesi.

- 1** Varmista, että X3-nappikuulokkeesi on liitetty pariksi ja yhdistetty molempiin laitteisiin. Seuraa pariliitoksen yhdistämisohteja sivulla 5-6.
- 2** Varmista, että vain ne kaksi laitetta, joihin haluat yhdistää, ovat päällä ja lähietäisyydellä.


X3 kykenee muistamaan kahdeksan pariliitettua Bluetooth[®]-laitetta ja voidaan yhdistää kahteen aktiiviseen laitteeseen samanaikaisesti.




YKSITYISKOHTAISET OHJEET

JAA MINUT

ShareMe-toiminto sallii sinun jakaa kuuntelemaasi musiikin toisen X3-kuulokeparin kanssa.



A Kytke virta kumpiinkin X3-kuulokkeisiin.





B Kytke vain yksi laite musiikkilaitteeseesi. Varmista, ettei toisia kuulokkeita ole yhdistetty mihinkään Bluetooth-laitteeseen.

YKSITYISKOHTAISET OHJEET

JAA MINUT

ShareMe-toiminto sallii sinun jakaa kuuntelemaasi musiikin toisen X3-kuulokeparin kanssa.



- C** Paina ja pidä yhdistettyjen kuulokkeiden 'VOL +' -painiketta samalla painaessasi ja pitäessäsi 'VOL -' -painiketta kunnes LED-merkkivalot molemmissa kuulokkeissa vilkkuvat punaisina/vihreinä.


- D** Kummatkin kuulokkeet on yhdistetty, kun merkkivalot lakkaavat vilkkumasta ja kuulet ilmoituksen "Headphones connected" (Kuulokkeet yhdistetty). Soita musiikkia ja nauti jaetusta kokemuksesta.

YKSITYISKOHTAISET OHJEET


ÄLYKELLOT

Kun sinulla on oikea älykello, voit jättää puhelimesi kotiin. Synkronoit vain musiikkisi älykelloosi ja yhdistät X3:n älykelloosi. Lisätietoja älykellosi parin muodostamisesta löydät älypuhelimiesi käyttöohjeesta.


Apple WatchOS



Samsung Tizen




Android Wear



VIANMÄÄRITYS


Jos nappikuulokkeesi eivät vastaa, kytke latauspistoke ja USB-kaapeli virtalähteeseen. Tällöin nappikuulokkeiden virta katkeaa ja ne suorittavat pehmeän nollauksen.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, suosittelemme palauttamaan nappikuulokkeet alkuperäisiin tehdasasetuksiin.



HUOMAUTUS: Kun korvanapit on nollattu, sinun täytyy muodostaa pari laitteisiisi uudelleen. Valitse **“UNOHDA”** tai **“POISTA”** Jaybird X3 laitteesi Bluetooth-valikossa ja muodosta pari uudelleen. Seuraa parin muodostamisohjeita sivulla 5-6 laitteidesi yhteyksien korjaamiseksi.

TEKNISET TIEDOT

Bluetooth-versio	4.1, Monenvälinen
Koodekki	AAC, SBC, Modified SBC
Profiili	Handsfree, kuuloke, A2DP , AVCRP , SPP
Tehollinen alue	10 metriä (30 jalkaa)
Toisto-aika	8 tuntia*
Valmiusaika	110 tuntia*
Virta	Bluetooth-kuulokemikrofoni: 5,0 V  , 0,5 A
Latausaika	2,5 tuntia
Pikalataus	20 min = 1 t toisto-aika
Mitat	27 x 24 mm korvatyyny, 490 mm johdon pituus
Paino	N. 13 g

*Toisto- ja valmiustila-aika voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan. Ylimääräisen basson lisääminen ääniprofiiliin MySound-apissa lyhentää toisto-aikaa.

TAKUU, VAROITUKSET JA TURVALLISUUS

Täydet takuu-, huolto- ja kunnossapitotiedot löytyvät osoitteesta:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

VAROITUS: Johtuen kuulokkeiden eristämisominaisuuksista älä käytä niitä ajon aikana, pyöräillessä, ratsastaessa tai paikoissa joissa on ajoneuvoliikennettä tai missä tahansa muussa toiminnassa, jossa ympäröivien äänien kuulumattomuus voi olla vaarallista. Näiden kuulokkeiden käyttö liiallisella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Säädä äänenvoimakkuus aina alhaiseksi ennen käyttöä. Ole varovainen asettaessasi esineitä korvakäytävään, käytä omalla vastuulla. Älä käytä laitetta, kun se on liitetty virtalähteeseen, jota käytetään 110 V:n tai 220 V:n verkkovirroilla.

Tekijänoikeudet 2016 Jaybird, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Jaybird ja Jaybird logo ovat Jaybird, LLC:n tuotemerkkejä. Bluetooth on tavaramerkki, jonka omistaa Bluetooth SIG, Inc. USA, ja on lisensoitu Jaybird, LLC:lle. iPhone, iPad ja iPod ovat Apple, Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat kulloisenkin omistajansa omaisuutta. Android on Google Inc.:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Valmistettu Freebit-patenttinumerojen EP2177045, US8630436, US8976995 ja vastaavien kansainvälisten patenttien suojaamina. Koottu Malesiassa.

KORVATYÖNYJEN PUHDISTUS

Jaybird-korvanappien puhdistaminen on välttämätöntä turvallisen, hygieenisen käytön varmistamiseksi.

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ yritä puhdistaa korvatyynyjä irrottamatta niitä ensin kuulokkeista. Herkkä virtapiiri Jaybird-korvanappien sisällä voi vaurioitua pysyvästi.

1. Tartu korvatyynyyn lujasti yhdellä kädellä ja kuulokkeeseen toisella. Poista korvatyyny varovasti korvanapista.
2. Käytä lämpimään veteen ja mietoon saippuaan kostutettua liinaa liian ja korvavahan poistamiseksi korvatyynnystä. ÄLÄ käytä voimakkaita puhdistusaineita.
3. Huuhtele ja kuivaa korvatyyny kokonaan, ennen kuin laitat ne takaisin korvanappeihin.
4. Työnnä korvatyyny varovasti takaisin korvanappeihin.



KUUNTELE VASTUULLISESTI

Vältä liian suurta äänenvoimakkuutta ja pitkiä kuunteluaikoja. Pitkään jatkunut kuuntelu liian suurella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovammoja.

Älä käytä liikenteessä.

Ohjevideo osoitteessa [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

© 2018 Logitech. Logitech, Jaybird ja Jaybird-logo sekä muut tavaramerkit ovat Logitechin omaisuutta ja saattavat olla rekisteröityjä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Logitech ei vastaa mistään virheistä, joita tässä käyttöoppaassa voi esiintyä. Esitettyjä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.