


Nederlands

XS3



HANDLEIDING

WELKOM

Inhoud van de doos.....	2
Oplaad-/batterijstatus	3
Koppelen.....	5
Je perfecte pasvorm vinden	7
Je set-up kiezen	7
Pasvorm voor sportief gebruik.....	8
Pasvorm voor casual gebruik	11

GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

Knopfunctionaliteit.....	14
De MySound-app.....	17
Multipoint - Verbinding met meerdere apparaten.....	19
ShareMe	20
Smartwatches	22
Probleemoplossing.....	23
Specificaties	24
Garantie, waarschuwingen en veiligheid.....	25




WELKOM

**BEDANKT VOOR JE AANKOOP
VAN DE JAYBIRD X3. VOOR MU-
ZIEK TERWIJL JE ZWEET.**


Ga voor gedetailleerde video-instructies naar jaybirdsport.com/support/

Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen voor belangrijke productveiligheidsinformatie voordat u het product installeert of gebruikt.

IN DE DOOS




Hoesje



OPLAAD-/BATTERIJSTATUS

We raden je aan je dopjes op te laden via een 5V 500mA USB-voedingsbron. Stopcontacten of auto-opladers die meer dan 5,5 Volt leveren, zullen je Jaybird-oordopjes beschadigen en mogen niet worden gebruikt.




A Verbind de inbegrepen oplaadclip en USB-kabel met een USB-stroomadapter.


B De rode LED brandt tijdens het opladen en wordt groen wanneer volledig opgeladen.

2,5 uur opladen geeft
8 uur gebruikstijd.

20 min. opladen geeft
1 uur gebruikstijd.



OPLAAD-/BATTERIJSTATUS




Wanneer je oordopjes geen muziek afspelen, kun je op **Volume +** of **Volume -** drukken om te horen wat het batterijniveau is.*


De led knippert eenmaal groen als er meer dan 10% batterijvermogen over is, en eenmaal rood als dit onder 10% is gedaald.

Je kunt de batterijstatus ook te weten komen via je telefoon en de MySound-app.

*Standby-modus: Ingeschakeld, zonder dat er muziek wordt afgespeeld of een telefoongesprek wordt gevoerd.




KOPPELEN




A Schakel Bluetooth® op je telefoon/muziekapparaat in en controleer of er actief naar Bluetooth-apparaten wordt gezocht.

B Terwijl je X3-oordopjes uitgeschakeld zijn, houd je de **aan-uitknop** ingedrukt tot de led rood/groen begint te knipperen. Je hoort nu de gesproken melding: '**SEARCHING FOR YOUR MUSIC DEVICE**'.



KOPPELEN



C Selecteer 'Jaybird X3' in de lijst met gedetecteerde apparaten.

D Je hoort nu de melding: **'HEADPHONES CONNECTED'**.
Je kunt nu naar muziek luisteren

Als het koppelen niet lukt, schakel je je dopjes uit door op de **aan-uitknop** te drukken totdat je **'POWER OFF'** hoort. Herhaal vervolgens de bovenstaande stappen.

N.B. Wanneer je je X3-dopjes reset of voor het eerst inschakelt, bevinden ze zich in de koppelingsmodus.

JE PERFECTE PASVORM VINDEN

JE SET-UP KIEZEN OP BASIS VAN GEBRUIK

We raden je aan een pasvorm te kiezen op basis van hoe je je Jaybird X3 gaat gebruiken.



JE PERFECTE PASVORM VINDEN


1. JE OORVLEUGELS INSTELLEN



- A** Leg de X3 voor je neer met de regelaar op de draad aan de linkerkant. Verwissel de oorvleugels zodat de vleugel met de L nu aan de kant van de regelaar ligt.



- B** Draai de oorvleugels zodat ze richting de draad wijzigen, zoals afgebeeld.



- C** Haak de X3 over je oor met de regelaar aan je linkerkant.




JE PERFECTE PASVORM VINDEN

2. DE JUISTE MAAT KUSSENTJES EN VLEUGELS VINDEN

A Begin met de middelgrote kussentjes en oorvleugels. Druk ze stevig in het oor in de over-het-oor-positie.


B Als ze niet comfortabel zijn of los aanvoelen, kun je een andere maat kussentjes of oorvleugels proberen. Je kunt ook de Comply™-kussentjes van schuim proberen of de oorvleugels helemaal verwijderen. **Wees geduldig. Het kan even duren om de juiste pasvorm te vinden.**

C Wanneer je tevreden bent met de pasvorm, ga je door naar stap 3.




JE PERFECTE PASVORM VINDEN

3. DRAADCLIPS





A Leg de X3 voor je neer en bevestig de draadclips zoals afgebeeld.





B Pas de draadlengte aan door de draad boven en onder uit te trekken. Zorg dat de draad niet te los zit achter je hoofd.

C Steek de laatste lus in de draadclip en trek stevig aan.



JE PERFECTE PASVORM VINDEN

Als je Jaybird X3 meer bedoeld is voor casual gebruik, raden we de pasvorm onder het oor aan.







JE PERFECTE PASVORM VINDEN

1. DE JUISTE MAAT KUSSENTJES EN VLEUGELS VINDEN


- A** Begin met de middelgrote kussentjes en oorvleugels. Druk ze stevig in het oor in de onder-het-oor-positie. De regelaar moet nu aan je rechterkant zitten.



- B** Als ze niet comfortabel zijn of los aanvoelen, kun je een andere maat kussentjes of oorvleugels proberen. Je kunt ook de Comply™-kussentjes van schuim proberen of de oorvleugels helemaal verwijderen. **Wees geduldig. Het kan even duren om de juiste pasvorm te vinden.**



- C** Wanneer je tevreden bent met de pasvorm, kun je ermee op stap.






JE PERFECTE PASVORM VINDEN

2. KLEDINGCLIP

Met de meegeleverde kledingclip kun je de X3-oordopjes aan de achterkant van je shirt bevestigen.


Lange zijde van de clip aan de buitenkant van het shirt.



GEDETAILEERDE INSTRUCTIES


KNOPFUNCTIONALITEIT

4 SEC INDRUKKEN



AAN/UIT

Om de X3 in of uit te schakelen, houd je de **aan-uitknop** ongeveer 4 seconden ingedrukt. Je hoort dan de melding 'POWER ON' of 'POWER OFF'.




GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES

MUZIEK AF SPELEN

● KORT
INDRUKKEN

● 1 SEC
INDRUKKEN



● VOLUME +

● VOORUITSPRINGEN

● AF SPELEN/PAUZEREN

● SPRAAKOPDRACHTEN

● VOLUME -

● TERUGGAAN

Je kunt een nummer of video **afspelen of pauzeren** door de **aan-uitknop** kort in te drukken en los te laten.

Als je een nummer wilt **overslaan**, houd je **Vol. +** één seconde ingedrukt.


Als je **terug** wilt gaan, houd je **Vol. -** één seconde ingedrukt.

Wil je het **volume wijzigen**, druk dan kort op **Vol. +** of **Vol. -**.

Je kunt **spraakopdrachten activeren** (via Siri of Google Now) door de **aan-uitknop** één seconde in te drukken.

GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

TELEFOONGESPREEKEN



- KORT INDRUKKEN
- 1 SEC INDRUKKEN
- ● TWEE KEER INDRUKKEN

● GESPREEK OVERSCHAKELEN

● GESPREEK BEANTWOORDEN

● GESPREEK AFWIJZEN

● ● OPNIEUW KIEZEN

● DEMPING IN-/UITSCHAKELEN

Beantwoord een gesprek door de **aan-uitknop** kort in te drukken.

Weiger een telefoongesprek door de **aan-uitknop** één seconde ingedrukt te houden.

Om **demping in of uit te schakelen**, houd je **Vol. -** één seconde ingedrukt.

Je kunt een telefoonnummer **terugbellen** door de **aan-uitknop** twee keer in te drukken.*

Wil je **een gesprek overschakelen** van je telefoonspeaker naar je X3-oordopjes, druk dan kort op **Vol. +**.

*Standby-modus: Ingeschakeld, zonder dat er muziek wordt afgespeeld of een telefoongesprek wordt gevoerd.


GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

DE MYSOUND-APP

Met MySound kun je het geluidsprofiel op je X3-oordopjes aanpassen.



Je nieuwe geluidsinstellingen worden rechtstreeks op je oordopjes opgeslagen zodat je op elk apparaat van je eigen sound kunt genieten, waar je ook bent.



GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

DE MYSOUND-APP

N.B. De MySound-app werkt met Jaybird X3 en Freedom. Andere fabrikanten en oudere Jaybird-oordopjes worden niet ondersteund.

Wanneer je de bass in je geluidsprofiel via de MySound-app verhoogt, wordt de gebruikstijd verkort.

GELUID
Pas je geluidsinstellingen aan. Wijzigingen worden naar je X3-oordopjes opgeslagen.


MUZIEK
Geeft aan of er muziek wordt afgespeeld op je apparaat.

ONTDEKKEN
Ontdek presets van sporters en andere gebruikers.

OPSLAAN
Sla je nieuwe voorinstelling naar je dashboard op zodat je snel bij al je favoriete geluidsinstellingen kunt.

GESCHIEDENIS
Volg de geschiedenis van je wijzigingen.

APPARAAT
Bekijk je verbonden apparaat en de batterijstatus.




GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES

MULTIPOINT - VERBINDING MET MEERDERE APPARATEN

Met Multipoint kun je met twee apparaten tegelijkertijd verbonden zijn. Zo kun je bijvoorbeeld met je laptop en je mobiele telefoon verbonden zijn. Terwijl je naar muziek op je laptop luistert, kun je inkomende gesprekken aannemen op je telefoon.

- 1** Zorg ervoor dat je X3-oordopjes met beide apparaten gekoppeld en verbonden zijn. Volg de koppelinstructies op pagina 5-6.
- 2** Zorg dat alleen de twee apparaten waarmee je verbinding wilt maken, ingeschakeld en in de buurt zijn.


Je X3 kan acht gekoppelde Bluetooth®-apparaten onthouden en met twee apparaten tegelijk actief verbonden zijn.




GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES

DEEL MIJ

Met de functie ShareMe kun je een tweede paar X3-oordopjes verbinden om samen naar dezelfde muziek te luisteren.



A Schakel beide paren X3-oordopjes in.




B Je hoeft slechts één apparaat met je muziekapparaat te verbinden. Zorg dat het tweede apparaat niet met een Bluetooth-apparaat is verbonden.


GEDETAILEERDE INSTRUCTIES

DEEL MIJ

Met de functie ShareMe kun je een tweede paar X3-oordopjes verbinden om samen naar dezelfde muziek te luisteren.



- C** Houd **VOL +** op het verbonden paar ingedrukt en **VOL -** op het tweede paar, totdat de leds op beide paren rood/groen beginnen te knipperen.




- D** Wanneer de leds niet meer knipperen en je de boodschap 'Headphones connected' hoort, zijn beide paren verbonden. Nu kun je gezellig samen naar muziek luisteren.

GEDETAILEERDE INSTRUCTIES


SMARTWATCHES

Met de juiste smartwatch kun je je telefoon thuis laten liggen. Synchroniseer de muziek gewoon naar je smartwatch en koppel die met je X3. Raadpleeg de handleiding voor je smartwatch voor instructies over het koppelen van een Bluetooth-apparaat.


Apple WatchOS



Samsung Tizen




Android Wear



PROBLEMEN OPLOSSEN

Als je oordopjes niet reageren, sluit je de oplaadclip en de USB-kabel op een voedingsbron aan. Je oordopjes worden dan uitgeschakeld en er wordt een zachte reset uitgevoerd.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, raden we je aan je oordopjes te resetten op de fabrieksinstellingen.



N.B. Wanneer je oordopjes zijn gereset, moet je ze opnieuw koppelen met je apparaten. Selecteer **VERGETEN** of **VERWIJDEREN** om Jaybird X3 uit het Bluetooth-menu van je apparaat te wissen. Volg de koppelinstructies op pagina 5-6 om je apparaten opnieuw te koppelen.

SPECIFICATIES

Bluetooth-versie	4.1, Multipoint
Codec	AAC, SBC, Modified SBC
Profiel	Handsfree, Headset, A2DP, AVCRP, SPP
Effectief bereik	10 meter (30 feet)
Speeltijd	8 uur*
Standby-tijd	110 uur*
Aan/uit	Bluetooth-headset: 5,0V  , 0,5A
Oplaadtijd	2,5 uur
Snel opladen	20 min. = 1 uur gebruikstijd
Afmetingen	oordopjes: 27 x 24 mm - draadlengte: 490 mm
Gewicht	Ca. 13 g

*De gebruiks- en standby-tijd kunnen variëren al naargelang gebruiksomstandigheden. Wanneer je de bass in je geluidsprofiel via de MySound-app verhoogt, wordt de gebruikstijd verkort.

GARANTIE, WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID

Volledige informatie over garantie, verzorging en onderhoud:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

WAARSCHUWING: Vanwege de isolerende eigenschappen mogen deze oordopjes niet worden gebruikt tijdens het autorijden, op de fiets of in het verkeer, of tijdens een andere activiteit waarbij het niet horen van omgevingsgeluiden gevaarlijk kan zijn. Gebruik van deze oordopjes bij een te hoog volume kan permanente gehoorbeschadiging veroorzaken. Zet het volume altijd laag voordat je ze gebruikt. Wees voorzichtig wanneer je iets in de gehoorgang inbrengt, gebruik op eigen risico. Draag het apparaat niet wanneer het is aangesloten op een stroombron die wordt gevoed door een hoofdleiding van 110V of 220V.

Copyright 2016 Jaybird, LLC. Alle rechten voorbehouden. Jaybird en het Jaybird-logo zijn handelsmerken van Jaybird, LLC. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. USA, en is in licentie gegeven aan Jaybird, LLC. iPhone, iPad en iPod zijn handelsmerken van Apple, Inc., gedeponneerd in de VS en andere landen, en App Store is een servicemerk van Apple Inc. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Android is een handelsmerk van Google Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Geproduceerd onder Freebit-patentnummers EP2177045, US8630436, US8976995 en overeenkomstige internationale patenten. Geassembleerd in Maleisië.

OORKUSSENTJES REINIGEN

Het schoonhouden van je Jaybird Buds-oorkussentjes is essentieel voor veilig en hygiënisch gebruik.

BELANGRIJK: Probeer de oorkussentjes NIET te reinigen zonder ze eerst van de hoofdtelefoon los te maken. Als de kwetsbare circuits in de Jaybird-oordopjes nat worden, kan dit permanente schade aanrichten.

1. Houd het oorkussentje stevig vast met de ene hand en het oordopje met de andere. Verwijder het oorkussentje voorzichtig van het dopje.
2. Gebruik warm water en milde zeep op een vochtig doekje om vuil en oorsmeer van het oorkussentje te verwijderen. Gebruik GEEN agressieve schoonmaakmiddelen.
3. Spoel en droog de oorkussentjes volledig af voordat je ze weer op de dopjes bevestigt.
4. Duw de oorkussentjes voorzichtig terug op de dopjes.



VERANTWOORD LUISTERGEDRAG

Vermijd hoge volumenniveaus en langdurig luisteren. Langdurig gebruik bij een hoog volumenniveau kan tot permanente gehoorbeschadiging leiden.

Niet gebruiken in het verkeer.

Video-instructies op [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

© 2018 Logitech. Logitech, Jaybird, het Jaybird-logo en andere merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze handleiding. De informatie hierin is aan verandering zonder kennisgeving onderhevig.