

DANSK

VISTA

BRUGERVEJLEDNING



Jaybird

VELKOMMEN

Kassens indhold	2
Produktoversigt	3
Komfort	4
Opladning	5
Høretelefoner	5
Etui	6
Binding	7

DETALJERET VEJLEDNING

Betjening - Til/Fra	8
Musik og opkald	9
Jaybird-appen	10
Smarture	13
Tilslutningstips	14
Fejlfinding	15
Specifikationer	16
Garanti, advarsler og sikkerhed	17
Brug og vedligeholdelse	18

VELKOMMEN

JAYBIRD VISTA

Der er en detaljeret videovejledning på jaybirdsport.com/support/



6-TIMERS- + 10-TIMERS-OPLADNINGSETUI



SVED- OG VANDAFVISENDE (IPX7)



TIL SPORTSBRUG – SIKRE OG BEHAGELIGE



5 MIN. = 1 TIMES AFSPILNINGSTID




KVALITETSLYD MED EQAUALIZER




MUSIK OG OPKALD

Læs sikkerhedsadvarselne med vigtige produktsikkerhedsoplysninger inden installation eller brug af produktet.


KASSEN INDEHOLDER




Fuldstændigt trådløse høretelefoner



Opladningsetui




USB-kabel til opladning



Silikoneørepunder (størrelse 1/2/3)

PRODUKTOVERSIGT



KOMFORT

Download Jaybird-appen eller besøg www.jaybirdsport.com/support/vista for at få tip til hvordan du opnår den bedst mulige komfort


A Dine Vista øretelefoner er udstyret med størrelse 2 (mellem) ørepuder, når du tager dem ud af kassen. De er mærket 'L' og 'R' for venstre og højre øre.

B Placer disse fast i dine ører som vist på illustrationen.

C Hvis øretelefonerne ikke sidder behageligt eller sidder for løst eller for stramt kan du prøve med ørepuder i en anden størrelse (størrelse 1 eller 3).

Det kan tage lidt tid inden du finder den helt perfekte pasform.

Det er ret almindeligt at have brug for forskellige størrelser ørepuder i hvert øre.



OPLADNING – ØRETELEFONER

Med Jaybird Vista får du 6 timers afspilningstid når øretelefonerne er helt opladede. Opladeretuiet giver mulighed for halvanden yderligere genopladninger eller 10 timers ekstra afspilningstid.


Opladningen af øretelefonerne starter så snart du placerer dem i opladningsetuiet og lukker låget. Opladningsetuiets LED-indikator viser opladningsstatus:

Indikatoren blinker med hvidt lys = Oplader

Indikatoren lyser hvidt = Fuldt opladet

En opladning på 5 minutter giver dig op til 1 times afspilningstid.

En fuld opladning af øretelefonerne kan tage op til 2 timer hvis de oplades fra en afladet tilstand.



OPLADNING – ETUI


Det tager ca. 3,5 timer at oplade dit etui fra en fuldt afladet tilstand.

Sørg for at etuiet er lukket og sæt USB-C-opladerkablet i på forsiden af opladeretuiet. Opladningsetuiets LED-indikator viser ladestatus:

Indikatoren lyser rødt = etuiets batteriniveau er lavt

Indikatoren blinker med hvidt lys = Oplader


Indikatoren lyser hvidt = Fuldt opladet




ETABLERING AF BINDING

Følg trinnene nedenfor hvis du vil oprette binding til en anden enhed


A Placer begge øretelefoner i opladeretuiet, og luk låget.



B Åbn opladningsetuiet, og tryk og hold på etui-knappen indtil indikatoren begynder at blinke med hvidt lys.



C Gå ind i Bluetooth-indstillingerne på enheden, og vælg Jaybird Vista. Når forbindelsen er oprettet, vil den hvide LED-indikator blive slået fra.



DETALJERET VEJLEDNING

KONTROLKNAPPER – TIL/FRA

AUTOMATISK TÆND/SLUK

SLUK - Når du sætter dine øretelefoner i opladeren vil de automatisk blive slået fra.


TÆND - Når du fjerner dine øretelefoner fra opladeren vil de automatisk tænde.

Når dine øretelefoner er ude af opladeren og ikke bliver brugt slukker de automatisk efter ca. 15 minutter.

MANUELT TÆND/SLUK



SLUK – **Tryk og hold** enten den venstre eller højre knap nede for at slukke begge øretelefonerne.

TÆND – Et **kort tryk** eller **langt tryk** tænder kun den pågældende øretelefon. Gentag samme procedure på den anden øretelefon for at tænde den.



DETALJERET VEJLEDNING

KONTROLKNAPPER – MUSIK OG OPKALD



AFSPILNING AF MUSIK	OPKALD
AFSPIL/PAUSE	BESVAR/AFSLUT OPKALD
NÆSTE SANG	AFVIS OPKALD

FRA

For at tænde for øretelefonerne skal du tage dem ud af etuiet eller trykke på knappen i længere tid.

*Du kan tilpasse funktionerne for et enkelt eller dobbelt tryk i Jaybird-appen



DETALJERET VEJLEDNING


JAYBIRD-APPEN

Med Jaybird-appen kan du gøre følgende:

- Tilpasse lydprofilen til dine Vista-øretelefoner.
- Ændre sprog for dine øretelefoners stemmekommandoer.
- Indstille funktionen 'Find øretelefonerne' for at kunne se hvor dine øretelefoner er.
- Bruge funktionen 'Find din pasform' til at finde den rigtige pasform for dine øretelefoner.
- Opdatere dine øretelefoner, når nye funktioner og forbedringer bliver tilgængelige.




Lydindstillingerne gemmes direkte på øretelefonerne så du altid har din tilpassede lyd med dig, uanset hvor du er og hvilken enhed du afspiller musik på.



DETALJERET VEJLEDNING

JAYBIRD-APPEN




DETALJERET VEJLEDNING

JAYBIRD-APPEN

STEMMEKOMMANDOER
Slå stemmekommandoer til og fra.

KONTROLKNAPPER
Tilpas dine øretelefoners
kontroller.

NAVN
Omdøb øretelefonerne så du nemt
kan finde dem på dine enheder.



FIND ØRETELEFONERNE
Har du mistet en af dine
øretelefoner? Find ud af
hvor den er i realtid.


SELVSTUDIER
Find tip om hvordan
du får mest muligt ud
af øretelefonerne.

DETALJERET VEJLEDNING


SMARTURE

Med det rette smartur kan du lade telefonen være derhjemme. Du skal blot synkronisere musikken til uret og etablere binding mellem Vista-øretelefonerne og uret. Du kan læse om hvordan du etablerer binding til en Bluetooth-enhed, i brugervejledningen til dit smartur.


Apple WatchOS




Samsung



Android Wear



Garmin




DETALJERET VEJLEDNING

TILSLUTNINGSTIPS

Du kan bruge en (enten venstre eller højre øretelefon) eller begge øretelefoner til at tilslutte til lydenheden. Hvis du kun bruger den ene øretelefon, skal du lade den anden være i etuiet for at få det bedste resultat.

For at få den bedst mulige Bluetooth-forbindelse skal du forsøge at reducere afstanden mellem øretelefonerne og din lydenhed. Prøv at have din lydenhed på et bind omkring armen eller i en bæltelomme.

IDEEL ENHED PLACERINGER



PROBLEMLØSNING

Genstart: Hvis dine øretelefoner ikke reagerer, skal du placere dine Vista i opladningsetuiet, lukke låget i mindst 5 sekunder og sætte etuiet til opladning. Derved slukkes og genstartes øretelefonerne.

Gendannelse af fabriksindstillinger: Hvis det ikke løser problemet, anbefaler vi at nulstille øretelefonerne sådan at de vender tilbage til fabriksindstillingerne. Før du starter denne proces skal du vælge **GLEM** eller **FJERN** ud for din Vista-enhed på Bluetooth-menuen på alle dine tilsluttede lydenheder.

Tvungen genstart: Hvis enheden ikke tænder, og du ikke hører nogen toner selvom der er strøm i batteriet, skal du trykke på øretelefonknappen, holde den nede i 20 sekunder og derefter slippe den. Læg øretelefonen tilbage i etuiet, vent i 5 sekunder, og tag derefter øretelefonen ud af etuiet.


A Placer begge øretelefoner i opladeretuiet, og luk låget.

B Åbn opladningsetuiet, og **hold knappen** på etuiet nede indtil LED-indikatoren begynder at **blinke hvidt**.


C Mens LED-indikatoren på opladningsetuiet **blinker hvidt**, skal du **trykke på knappen på etuiet to gange**.

D LED-indikatoren vil **blinke lyserødt**. Luk etuiet når den stopper.

Nu er øretelefonerne nulstillet og klar til at etablere binding. Åbn Bluetooth-menuen på lydenheden, og vælg "**Jaybird Vista**" for at genoprette bindingen.



SPECIFIKATIONER

Bluetooth-version	5.0
Codec	SBC
Profil	HFP med bredbåndstale, A2DP, AVCRP, SPP
Effektiv rækkevidde	10 meter (30 ft.)
Afspilningstid	6 timer*
Strøm	Bluetooth-headset: 5,0 V  , 1A
Opladningstid	2 timer
Hurtig opladning	5 min. = 1 times afspilningstid
Mål	20,3 (W) x 15,3 (D) x 17,9 (H) mm øretelefonstørrelse / 74 (W) x 36,4 (D) x 24,5 (H) mm etuistørrelse
Vægt	Øretelefoner: Ca. 4,8 g (uden ørepuder) Etui: ca. 32 g (uden ørepuder)

*Afspilnings- og standbytiden afhænger af hvordan du bruger øretelefonerne. F.eks. reduceres afspilningstiden ved at tilføje mere bas i lydprofilen via Jaybird-appen.

GARANTI, ADVARSLER OG SIKKERHED

Oplysninger om garanti, pleje og vedligeholdelse:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399 (USA)

ADVARSEL: Grundet hovedtelefonernes lydisolerende egenskaber må du ikke bruge dem når kører bil, cykler eller færdes i trafikken sammen med biler og andre køretøjer, samt ved andre aktiviteter hvor det kan være farligt ikke at registrere lydene i omgivelserne. Brug af disse hovedtelefoner ved for højt lydniveau kan forårsage permanent høreskade. Skru altid ned for lydstyrken inden brug. Vær altid forsigtig under indførsel af genstande i øregangen. Brug på egen risiko. Brug aldrig produktet mens det er tilsluttet et strømstik med 110 V eller 220 V.

Copyright 2019 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD OG JAYBIRD-LOGOET ER VAREMÆRKER ELLER REGISTREREDE VAREMÆRKER TILHØRENDE LOGITECH EUROPE S.A. OG/ELLER DETS DATTERSELSKABER I USA OG ANDRE LANDE. ORDMÆRKET BLUETOOTH® OG LOGOER ER REGISTREREDE VARMÆRKER TILHØRERENDE BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY OG GOOGLE PLAY-LOGOET ER VAREMÆRKER TILHØRENDE GOOGLE LLC. APPLE, APPLE-LOGOET, IPHONE OG IPAD ER VAREMÆRKER TILHØRENDE APPLE, INC., OG ER REGISTREREDE I USA OG ANDRE LANDE OG OMRÅDER. APP STORE ER ET VAREMÆRKE FOR TJENESTEYDELSER TILHØRENDE APPLE INC. ANDRE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. ENHVER BRUG AF SÅDANNE MÆRKER TILHØRENDE LOGITECH ER UNDER LICENS ELLER MED TILLADELSE.

VANDTÆT

Jaybird Vista-øretelefonerne er vandafvisende i overensstemmelse med IPX7-klassificeringen. Vista-øretelefonerne er velegnet til udendørs brug og kan tåle regn og mudder.

Jaybird-øretelefonerne er ikke beregnet til svømning eller brug i brusebad, og bør ikke udsættes for hverken klorholdigt vand eller saltvand. Hvis øretelefonerne udsættes for klorholdigt vand eller saltvand, skal du skylle dem forsigtigt med rent vand og derefter lade dem tørre helt, før du bruger dem igen.

Opladningsetuiet er ikke vandafvisende så du skal sørge for at øretelefonerne er helt tørre, før du oplader dem.

RENGØRING AF ØREPUDER

Det er vigtigt at holde Jaybird-øretelefonpuderne rene af hensyn til sikker og hygiejnisk brug.

VIGTIGT: Rengør IKKE ørepuderne uden først at fjerne dem fra øretelefonerne.

1. Tag fat om ørepuden med den ene hånd mens du holder øretelefonen med den anden. Fjern forsigtigt ørepuden fra øretelefonen.
2. Brug varmt vand og mild sæbe på en fugtig klud til at rengøre ørepuden for snavs og ørevoks. Brug IKKE stærke rengøringsmidler.
3. Skyl ørepuderne med vand, og lad dem tørre helt før du sætter dem tilbage på øretelefonerne.
4. Tryk forsigtigt ørepuderne tilbage på plads på øretelefonerne.

PAS PÅ DIN HØRELSE

Undgå at bruge øretelefonerne ved meget høje lydstyrker og i længere tid. Længerevarende brug af øretelefoner ved meget høje lydstyrker kan forårsage permanente høreskader.

Brug ikke øretelefonerne i nærheden af trafik.

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør ørepuderne regelmæssigt for at fjerne snavs og ørevoks. Ørepuderne rengøres ved at fjerne dem fra øretelefonerne og tørre dem forsigtigt af for støv og fedt med en tør klud. Er puderne meget beskidte, kan de skylles i varmt vand med mild sæbe. Skyl og tør puderne grundigt inden de sættes på igen.

Kontrollér at øretelefonerne er helt tørre inden du oplader dem.

Videovejledninger på [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

