

VISTA

KÄYTTÖOPAS

TERVETULOA

Pakkauksen sisältö	2
Tuotteen yleiskatsaus	3
Sovittaminen	4
Lataaminen	5
Korvanapit	5
Kotelo	6
Pariliitos	7

YKSITYISKOHTAISET OHJEET

Säätimet – Päällä/Pois	8
Säätimet – musiikki ja puhelut	9
Jaybird-sovellus	10
Älykellot	13
Yhdistämisvinkit	14
Vianmääritys	15
Tekniset tiedot	16
Takuu, varoitukset ja turvallisuus	17
Huolto ja ylläpito	18

TERVETULOA

JAYBIRD VISTA

Yksityiskohtaiset video-ohjeet löydät vierailemalla osoitteessa jaybirdsport.com/support/



6 T + 10 T LATAUSKOTELO



HIEN- JA VEDENKESTÄVÄ (IPX7)



URHEILUUN SOPIVA – JÄMÄKKÄ JA MUKAVA



5 MIN = TUNTI TOISTOAIKAA




HUIPPUÄÄNET MUKAUTETTAVALLA TAAJUUSKORJAIMELLA




MUSIIKKI JA PUHELUT

Lue tärkeät turvallisuusvaroitukset tuoteturvallisuustiedoista, ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä.


PAKKAUKSEN SISÄLTÖ




Aidosti langattomat korvanapit



Latauskotelo




USB-latausjohto



Silikonigeelityynynt (koot 1, 2 ja 3)

TUOTTEEN YLEISKATSAUS



SOVITTAMINEN

Sovitusohjeita saat asentamalla Jaybird-sovelluksen tai osoitteesta www.jaybirdsport.com/support/vista


A Vista -korvanappeihin on valmiiksi asennettu koon 2 (M-koko) geelityyny. Niissä on L- ja R- merkinnät vasenta ja oikeaa korvaa varten.

B Laita korvanapit tukevasti korviisi kuvan osoittamalla tavalla.

C Jos korvanapit eivät tunnu mukavilta tai ne tuntuvat löysiltä tai liian tiukoilta, kokeile eri kokoisia geelityynyjä (koot 1 tai 3).

Ole kärsivällinen, täydellisen istuvuuden löytämiseen voi mennä jonkin aikaa.

Eri korvissa voi käyttää eri kokoisia geelityynyjä.



LATAAMINEN – KUULOKKEET


Jaybird Vista tarjoaa täyteen ladattuna kuusi tuntia toistoaikaa. Latauskotelon avulla saat puolitoista lisälatausjaksoa eli 10 tuntia lisää toistoaikaa.

Korvanapit alkavat latautua heti, kun asetat ne latauskoteloon ja suljet kannen. Latauskotelon merkkivalo näyttää latauksen tilan:

Valkoinen sykkii = Lataus käynnissä

Valkoinen palaa tasaisesti = Täysi lataus

Viiden minuutin latauksella saat jopa tunnin toistoaikaa. Korvanappien täyteen lataamiseen saattaa kulua jopa kaksi tuntia, jos ne ladataan täysin tyhjästä tilasta.



LATAAMINEN – KOTELO


Latauskotelon lataaminen täysin tyhjästä tilasta kestää noin 3,5 tuntia.

Kun kotelo on suljettu, kytke USB-C-latausjohto latauskotelon etuosaan. Kotelon merkkivalo näyttää latauksen tilan:

Merkkivalo palaa punaisena = latauskotelon akku on vähissä

Valkoinen sykkii = Lataus käynnissä


Valkoinen palaa tasaisesti = Täysi lataus




PARILIITOS

Muodosta pariliitos Bluetooth-äänilaitteen kanssa seuraavien ohjeiden avulla.


A Aseta molemmat korvanapit latauskoteloon ja sulje kansi.



B Avaa latauskotelo ja paina kotelon painiketta kunnes merkkivalo alkaa vilkuttaa valkoista.



C Siirry Bluetooth-äänilaitteesi Bluetooth-asetuksiin ja valitse Jaybird Vista. Kun pariliitos on muodostettu, kotelon valkoinen merkkivalo sammuu.



YKSITYISKOHTAISET OHJEET

SÄÄTIMET – PÄÄLLÄ/POIS

AUTOMAATTINEN VIRTA PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ

Virta POIS – Korvanappien laittaminen latauskoteloon sammuttaa ne automaattisesti.

Virta PÄÄLLE – Korvanappien poistaminen latauskotelosta kytkee virran automaattisesti päälle.

Kun korvanapit ovat pois latauskotelosta ja niitä ei käytetä, virta katkeaa automaattisesti noin 15 minuutin kuluttua.

MANUAALINEN VIRTA PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ


POIS PÄÄLTÄ – **Paina pitkään** joko vasenta tai oikeaa painiketta, jos haluat sammuttaa molemmat korvanapit.



Virta PÄÄLLE – **Lyhyt painallus** tai **pitkä painallus** kytkee virran vain painettuun korvanappiin. Kytke virta toiseenkin korvanappiin painamalla sitäkin.



YKSITYISKOHTAISET OHJEET

SÄÄTIMET - MUSIIKKI JA PUHELUT




 MUSIIKIN TOISTO	 PUHELUT
TOISTO/TAUKO	VASTAA/LOPETA PUHELUN ÄÄNI YLÖS
SEURAAVA KAPPALE	HYLKÄÄ PUHELU

POIS KÄYTÖSTÄ

Kytke virta korvanappeihin ottamalla ne kotelosta tai painamalla pitkään.

*Voit mukauttaa yhden tai kaksoispainalluksen toimintoja Jaybird-sovelluksessa



YKSITYISKOHTAISET OHJEET


JAYBIRD-SOVELLUKSELLA

Jaybird-sovelluksella voit

- mukauttaa Vista -korvanappien ääniprofiilia
- vaihtaa korvanappien ääniohjeiden kieltä
- ottaa käyttöön Etsi nappikuulokkeet -toiminnon, jolla voit selvittää korvanappien sijainnin
- käyttää Löydä istuvuus -toimintoa, jonka avulla voit saada korvanapit istumaan täydellisesti
- päivittää korvanapit, kun uusia ominaisuuksia ja parannuksia on saatavilla.




Uudet ääniasetukset tallennetaan korvanappeihin, joten voit ottaa mukautetun äänen mukaasi missä tahansa laitettasi käytätkin.



YKSITYISKOHTAISET OHJEET

JAYBIRD-SOVELLUKSELLA



YKSITYISKOHTAISET OHJEET

JAYBIRD-SOVELLUKSELLA

ÄÄNIOHJEET
Ota ääniohjeet käyttöön tai poista ne käytöstä.

SÄÄDINPAINIKKEET
Mukauta korvanappien säätimiä.

NIMI
Nimeä korvanapit uudelleen, jotta löydät ne laitteissa helposti.

ETSİ NAPPIKUULOKKEET
Hukkasitko toisen nappikuulokkeen? Selvitä reaaliaikaisesti minne jätit sen.


OPETUSOHJELMAT
Vinkkejä korvanappien mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

YKSITYISKOHTAISET OHJEET


ÄLYKELLOT

Kun sinulla on oikea älykello, voit jättää puhelimesi kotiin. Synkronoit vain musiikin älykelloon ja pariliität Vistan älykelloon. Lisätietoja älykellosi pariliitoksen muodostamisesta löydät älypuhelimesi käyttöohjeesta.


Apple WatchOS




Samsung



Android Wear



Garmin




YKSITYISKOHTAISET OHJEET

YHDISTÄMISVINKIT

Voit käyttää joko yhtä (vasenta tai oikeaa) tai molempia kuulokkeita muodostaaksesi yhteyden äänilaitteeseen. Jos käytät vain yhtä kuuloketta, jätä toinen kuuloke koteloon.

Jotta Bluetooth toimii mahdollisimman hyvin, vähennä korvanappien ja äänilaitteen välistä etäisyyttä. Suosittelemme äänilaitteen pitämistä käsivarsikotelossa tai vyön taskussa.

LAITTEEN PARHAAT PAIKAT



VIANMÄÄRITYS

Pehmeä nollaus: Jos kuulokkeet eivät vastaa, laita Vista latauskoteloon, sulje kotelo vähintään viideksi sekunniksi ja kytke kotelo lataukseen. Tällöin kuulokkeiden virta katkeaa ja ne suorittavat pehmeän nollauksen.

Tehdasasetuspalautus: Jos edellinen ei ratkaise ongelmaa, suosittelemme palauttamaan korvanapit alkuperäisiin tehdasasetuksiin. Ennen palautuksen aloittamista **UNOHDA** tai **POISTA** Vista laitteen Bluetooth-valikosta kaikissa liitettyissä äänilaitteissasi.

Laitekäynnistys: Jos akussa on virtaa, mutta laite ei käynnisty etkä kuule merkkiäänä, pidä kuulokepainiketta painettuna 20 sekuntia. Pane kuuloke takaisin koteloon, odota viisi sekuntia ja ota sitten kuuloke kotelosta.


A Aseta molemmat korvanapit latauskoteloon ja sulje kansi.

B Avaa latauskotelo ja **paina kotelon painiketta** kunnes merkkivalo alkaa **vilkuttaa valkoista**.


C Kun kotelon merkkivalo **vilkuttaa valkoista, paina kotelon painiketta kahdesti**.

D Merkkivalo **vilkkuu vaaleanpunaisena**. Kun vilkkuminen päättyy, sulje kotelo.

Palautus on valmis ja voit pariliittää korvanapit. Siirry äänilaitteen Bluetooth-valikkoon ja valitse **Jaybird Vista** muodostaaksesi pariliitoksen uudelleen.



TEKNISET TIEDOT

Bluetooth-versio	5.0
Koodekki	SBC
Profiili	HFP laajakaistaisella puheella, A2DP, AVCRP, SPP
Tehollinen alue	10 metriä (30 jalkaa)
Toisto-aika	6 tuntia*
Virta	Bluetooth-kuulokemikrofoni: 5,0 V  , 1A
Latausaika	2 tuntia
Pikalataus	5 min = tunti toisto-aikaa
Mitat	20,3 (l) × 15,3 (s) × 17,9 (k) mm (kuulokkeiden koko) / 74 (l) × 36,4 (s) × 24,5 (k) mm (kotelon koko)
Paino	Nappikuulokkeet: n. 4,8 g (ilman geelityynyjä) Kotelo: n. 32 g (ilman kuulokkeita)

*Toisto- ja valmiustila-aika voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan. Ylimääräisen basson lisääminen ääniprofiiliin Jaybird-sovelluksessa lyhentää toisto-aikaa.

TAKUU, VAROITUKSET JA TURVALLISUUS

Täydet takuu-, huolto- ja kunnossapitotiedot löytyvät osoitteesta:

jaybirdsport.com/warranty +1 866 244 3399

VAROITUS: Johtuen korvanappien eristämismomenteista älä käytä niitä ajon aikana, pyöräillessä, ratsastaessa tai paikoissa joissa on ajoneuvoliikennettä tai missä tahansa muussa toiminnassa, jossa ympäröivien äänien kuulumattomuus voi olla vaarallista. Näiden korvanappien käyttö liiallisella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Säädä äänenvoimakkuus aina alhaiseksi ennen käyttöä. Ole varovainen asettaessasi esineitä korvakäytävään, käytä omalla vastuulla. Älä käytä laitetta, kun se on liitetty virtalähteeseen, jota käytetään 110 V:n tai 220 V:n verkkovirroilla.

Copyright 2019 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD, JA JAYBIRD-LOGO OVAT LOGITECH EUROPE S.A:N JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVARAMERKKEJÄ TAI REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ YHDYSVALLOISSA JA MUISSA MAISSA. BLUETOOTH®-SANAMERKKI JA -LOGO OVAT BLUETOOTH SIG INC:N OMISTAMIA REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. GOOGLE PLAY JA GOOGLE PLAY -LOGO OVAT GOOGLE LLC:N TAVARAMERKKEJÄ. APPLE, APPLE-LOGO, IPHONE JA IPAD OVAT APPLE INC:N TUOTEMERKKEJÄ, JOTKA ON REKISTERÖITY YHDYSVALLOISSA JA MUISSA MAISSA JA ALUEISSA. APP STORE ON APPLE INC:N PALVELUMERKKI. MUUT TAVARAMERKIT OVAT OMISTAJIENSA OMAISUUTTA. LOGITECHILLA ON LISENSSI TAI LUPA NÄIDEN MERKKIEN KÄYTTÖÖN.

VEDENKESTÄVÄ

Jaybird Vista -korvanappien vesitiiviysluokitus on IPX7. Vista -korvanapit on suunniteltu kestäämään sadetta, kuraa ja seikkailuja ulkoilmassa.

Jaybird-korvanappeja ei ole suunniteltu uintiin tai suihkussa käyntiin eikä altistumiselle allas- tai merivedelle. Jos korvanapit altistuvat suolaiselle tai klooratulle vedelle, huuhtelee ne varovasti puhtaalla vedellä ja ilmakuivaa ennen käyttöä.

Latauskotelo ei kestä vettä, joten varmista, että korvanapit ovat täysin kuivat ennen lataamista.

GEELITYYNYJEN PUHDISTAMINEN

Jaybird-korvanappien geelityynyjen puhdistaminen on välttämätöntä turvallisen ja hygieenisen käytön varmistamiseksi.

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ yritä puhdistaa korvatyynyjä irrottamatta niitä ensin korvanapeista.

1. Tartu geelityynyyn lujasti yhdellä kädellä ja korvanappiin toisella. Irrota geelityyny varovasti korvanapista.
2. Käytä lämpimään veteen ja mietoon saippuaan kostutettua liinaa liian ja korvavahan poistamiseksi geelityynystä. ÄLÄ käytä voimakkaita puhdistusaineita.
3. Huuhtelee ja kuivaa geelityynyt kokonaan, ennen kuin laitat ne takaisin korvanappeihin.
4. Työnnä geelityynyt varovasti takaisin korvanappeihin.

KUUNTELE VASTUULLISESTI

Vältä liian suurta äänenvoimakkuutta ja pitkiä kuunteluaikoja. Pitkään jatkunut kuuntelu liian suurella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovammoja.

Älä käytä liikenteessä.

HUOLTO JA YLLÄPITO

Puhdista geelityynyihin kertynyt lika ja vaha säännöllisesti. Poista geelityynyt korvanapeista ja pyyhi varovasti pöly ja rasva pois kuivalla liinalla tai käytä lämmintä vettä ja mietoa saippuaa kertymien poistamiseen. Huuhtelee ja kuivaa täysin ennen paikalleen laittoa.

Varmista ennen lataamista, että korvanapit ovat täysin kuivat.

Ohjevideo osoitteessa [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

