

# VISTA

## ユーザーガイド

---

## ようこそ

梱包内容	2
製品概要	3
フィット	4
充電	5
イヤホン	5
ケース	6
ペアリング	7

## 詳細説明

コントロール - オン/オフ	8
コントロール - 音楽 & 通話	9
Jaybirdアプリ	10
スマートウォッチ	13
接続のヒント	14
トラブルシューティング	15
仕様	16
保証、警告および安全性	17
お手入れとメンテナンス	18


ようこそ


# JAYBIRD VISTA


ビデオをご覧ください：[jaybirdsport.com/support/](https://jaybirdsport.com/support/)

 6時間 + 10時間（充電ケース）

 防汗&防水（IPX7）

 スポーツ フィット - 落ちにくく快適にフィット


 5分の充電 = 1時間の再生時間

 カスタムEQによるプレミアムサウンド


 音楽 & 通話

製品のインストールまたは使用前に、安全性に関する警告を参照して、重要な製品の安全性に関する情報をご確認ください。


# パッケージ内容




完全ワイヤレスイヤホン



充電ケース




USB充電ケーブル



シリコン イヤージェル (サイズ 1 / 2 / 3)

# 製品概要



# 装着


装着設定のガイドについては、Jaybirdアプリをダウンロードするか、[www.jaybirdsport.com/support/vista](http://www.jaybirdsport.com/support/vista)にアクセスしてください。

- A** Vistaイヤホンには、あらかじめサイズ2（中サイズ）のイヤージェルが取り付けられています。左耳用には「L」、右耳用には「R」のマークが入っています。

- B** 図のように、イヤホンを耳の中にしっかりと装着します。

- C** イヤホンが耳に合わない場合や、きつすぎたり緩すぎたりする場合は、別のサイズ（サイズ1またはサイズ3）を試してください。

完璧なフィットを得るには、少し時間がかかる場合があります。



左右の耳で異なるサイズのイヤージェルを使用することも可能です。

# 充電 - イヤホン


Jaybird Vistaは、フル充電で6時間駆動します。充電ケースを使用するとイヤホンを1.5回フル充電できるので、再生時間がさらに10時間伸びます。

充電は、イヤホンを充電ケースに入れ、蓋を閉じた瞬間から始まります。充電のステータスは充電ケースLEDで確認できます。

**LEDが白く点滅 = 充電中**

**LEDが白く点灯 = フル充電完了**

5分の充電で最大1時間再生できます。  
イヤホンのフル充電には最大2時間かかります。



# 充電 - ケース


完全放電状態のケースの充電には約3.5時間かかります。

ケースを閉じた状態で、同梱のUSB-Cケーブルを充電ケースの前面に差し込みます。充電のステータスはケースLEDで確認できます。

**LEDが赤く点灯 = 充電ケースのバッテリー残量が少ない**

**LEDが白く点滅 = 充電中**

**LEDが白く点灯 = フル充電完了**







# ペアリング

Bluetoothオーディオデバイスをペアリングするには、以下の手順に従ってください。


- A** 両方のイヤホンを充電ケースに入れ、蓋を閉じます。



- B** 充電ケースを開き、ケースLEDが白く点滅し始めるまでケースボタンを押し続けます。



- C** BluetoothオーディオデバイスでBluetooth設定に移動し、「Jaybird Vista」を選択します。接続が完了すると、白く点滅していた充電ケースLEDが消えます。



# 詳細説明

## コントロール - オン/オフ

### 自動的に電源をオン/オフ

**電源オフ** - イヤホンを充電ケースに入れると、電源が自動的に切れます。


**電源オン** - イヤホンを充電ケースから取り出すと、自動的に電源が入ります。

イヤホンを充電ケースから取り出した後、未使用のまま15分が経過すると、自動的に電源が切れます。

### 手動で電源をオン/オフ


**電源オフ** - 左右いずれかのボタンを**長押し**すると、両方のイヤホンの電源が切れます。

**電源オン** - ボタンを**1回押す**か**長押し**すると、ボタンを押した方のイヤホンだけ電源が入ります。もう片方のイヤホンの電源も入れる場合は、同じ操作を行ってください。



# 詳細説明

コントロール - 音楽 & 通話



🎵 音楽の再生

☎️ 通話

再生/一時停止

受話と  
終話

次の曲

通話を拒否

オフ

イヤホンの電源を入れるには、ケースから取り出すか、ボタンを長押しします。

\*1回押しおよび2回押しの機能は、Jaybirdアプリでカスタマイズできます。



# 詳細説明


## JAYBIRDアプリ

Jaybirdアプリを使うと、以下のことを行えます。

- Vistaイヤホンのサウンドプロファイルのカスタマイズする。
- イヤホンの音声プロンプトの言語を変更する。
- イヤホンの位置を追跡するための「イヤホンを検索」機能を設定する。
- 「自分のフィットを見つける」機能を使って、自分に合ったフィットを見つける。
- 新機能や機能強化が追加されたときにイヤホンを更新する。



新しいサウンド設定はイヤホンに保存されるため、あらゆる場所で、どのデバイスでもカスタムサウンドを再生することができます。




# 詳細説明

JAYBIRDアプリ

**サウンド**  
サウンド設定をカスタマイズ  
できます。変更内容はVistaイ  
ヤホンに保存されます。

**音楽**  
ランニングのやる気がみな  
ぎるプレイリストが見つかり  
ます。

**ヘッドホン**  
イヤホンの設定を調整で  
きます。



**保存**  
新しいプリセットをダッ  
シュボードに保存すると、  
お気に入りのすべてのサ  
ウンド設定に簡単にアクセ  
スできます。

**履歴**  
変更履歴を確認できます。

**デバイス**  
接続済みのデバイスとバ  
ッテリーステータスを確認  
できます。


# 詳細説明

JAYBIRDアプリ

**音声プロンプト**  
音声プロンプトのオン/オフ  
を切り替えられます。

**ボタンコントロール**  
イヤホンのコントロールを  
カスタマイズできます。

**名前**  
デバイスの設定画面でイヤ  
ホンを簡単に見つけられる  
ように、イヤホンの名前を  
変更できます。



**イヤホンを検索**  
イヤホンを紛失した場  
合に イヤホンの位置情  
報をリアルタイムで確  
認できます。


**チュートリアル**  
イヤホンの使用感を最  
適化するためのヒント  
を確認できます。

# 詳細説明


## スマートウォッチ

適切なスマートウォッチがあれば、スマートフォンは家に置いておくことができます。音楽をスマートウォッチに同期し、Vistaをスマートウォッチにペアリングするだけです。Bluetoothデバイスのペアリング方法については、お使いのスマートウォッチのユーザーマニュアルを参照してください。


Apple WatchOS




Samsung



Android Wear



Garmin




# 詳細説明

## 接続のヒント

1つ（左または右イヤホン）または両方のイヤホンを使って、オーディオデバイスに接続することができます。イヤホンを1つだけ使用する場合は、使用しないイヤホンをケースに入れたままにしてください。

Bluetoothの最高のパフォーマンスを引き出すには、イヤホンとオーディオデバイス間の距離を短くしてください。オーディオデバイスは、アームバンド、ランニングポーチ、ポケットなどに入れておくことをお勧めします。

最適な  
デバイス位置





# トラブルシューティング

**ソフトリセット**：イヤホンが応答しない場合は、Vistaを充電ケースに入れて5秒以上蓋を閉じ、ケースを電源に接続して充電してください。これによりイヤホンがオフになり、ソフトリセットを実行します。

**出荷時設定にリセット**：それでも問題が解決しない場合は、イヤホンを元の出荷時設定にリセットすることをお勧めします。この手順を開始する前に、すべての接続済みオーディオデバイスで、Bluetoothメニューから**Vistaの登録を解除**するか**設定を削除**してください。

**ハードリセット**：バッテリー残量があるのにデバイスの電源が入らず、トーンも鳴らない場合は、イヤホンのボタンを20秒間押してから指を離します。イヤホンをケースに戻し、5秒間待ってから、イヤホンをケースから取り出します。


**A** 両方のイヤホンを充電ケースに入れ、蓋を閉じます。

**B** 充電ケースを開き、ケースLEDが白く点滅し始めるまでケースボタンを押し続けます。


**C** 充電ケースLEDが白く点滅している間に、ケースのボタンを2回押します。

**D** LEDがピンクで点滅します。点滅が止まったら、ケースを閉じます。

イヤホンがリセットされ、ペアリングの準備ができました。オーディオデバイスのBluetoothメニューに進み、「**Jaybird Vista**」を選択して再度ペアリングします。



# 仕様

Bluetoothバージョン	5.0
コーデック	SBC
プロファイル	HFP（広帯域音声）、A2DP、AVCRP、SPP
有効範囲	10メートル
再生時間	6時間*
電源	Bluetoothヘッドセット：5.0V  、1A
充電時間	2時間
素早い充電	5分の充電 = 1時間の再生時間
本体サイズ	イヤホンサイズ：20.3（幅） x 15.3（奥行き） x 17.9（高さ） mm / ケースサイズ：74（幅） x 36.4（奥行き） x 24.5（高さ） mm
重量	イヤホン：約4.8g（イヤージェルなし）、ケース：約32g（イヤホンなし）

\*再生時間とスタンバイ時間は、使用状況によって異なる場合があります。Jaybirdアプリを通して低音をサウンドプロファイルに追加すると、再生時間が短くなります。

# 保証、警告および安全性

保証情報詳細、お手入れとメンテナンスの詳細については、以下をご覧ください：

[jaybirdsport.com/warranty](http://jaybirdsport.com/warranty) 0570-00-2085

**警告：** このイヤホンは遮音性があるため、運転中、サイクリング中、車両交通がある場所、あるいは周囲の音が聞えないことが危険であるようなその他のアクティビティ中は、使用しないでください。過度の音量でイヤホンを使用すると、永続的な聴覚の損傷の原因になる場合があります。必ず音量を下げてから使用を開始してください。オブジェクトを外耳道に挿入する際は注意を払い、自分の責任で使用してください。110Vまたは220Vの主線から駆動する電源に接続されている間は、デバイスを装着しないでください。

Copyright 2019 LOGITECH, LOGICOOL. ロジクール、JAYBIRDおよびJAYBIRDロゴは、米国およびその他の国における、LOGITECH EUROPE S.A.および/またはその関連会社の商標または登録商標です。BLUETOOTH®ワードマークおよびロゴは、BLUETOOTH SIG, INC.が所有する登録商標です。GOOGLE PLAYおよびGOOGLE PLAY ロゴは、GOOGLE LLC.の商標です。APPLE、APPLEロゴ、およびIPADは、米国およびその他の国と地域における、APPLE INC.の登録商標です。IPHONEの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。APP STOREはAPPLE INC.のサービスマークです。その他の商標は、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、ライセンスを受けて、または許可を得て上記マークを使用しています。

## 防水

VistaイヤホンはIPX7定格の防水性能を備えています。Vistaイヤホンは、雨、泥および屋外アクティビティに対処できるように設計されています。

Jaybirdイヤホンは、水泳、シャワーまたはプールや海での使用を意図されていません。海水または塩素処理水に曝された場合は、イヤホンを淡水でそっと洗い流し、使用前に空気乾燥させてください。

充電ケースは耐水設計ではありません。充電前にイヤホンが完全に乾いていることを確認してください。

## イヤージェルのクリーニング

Jaybirdイヤホンのイヤージェルを清潔に保つことは、安全かつ衛生的な使用のために重要です。

**重要：** 必ずイヤホンから外してから、イヤージェルのクリーニングを行ってください。

1. 片方の手でイヤージェルを、もう片方の手でイヤホンをしっかりとつかみます。イヤホンからイヤージェルを慎重に取り外します。
2. 温水と低刺激性の石鹼で湿らせた布を使って、汚れや耳垢をイヤージェルから除去します。刺激の強い洗浄剤は使用しないでください。
3. イヤージェルを洗い流して完全に乾燥させてから、イヤホンに再度取り付けます。
4. イヤージェルをイヤホンに慎重に押し入れます。

# 正しいリスニング

過度の音量レベルと長時間のリスニングは避けてください。過度の音量レベルで長時間リスニングを行うと、恒久的な聴覚障害の原因となる場合があります。

道路交通周辺では使用しないでください。

# お手入れとメンテナンス

イヤージェルのクリーニングを定期的に行ってください。クリーニングを行うには、イヤージェルをイヤホンから取り外してから、乾いた布で埃や油分をそっと拭き取り、および/または温水と低刺激性石鹼を使って汚れを除去します。洗い流し、完全に乾かしてから、再度取り付けます。

充電前に、イヤホンに汗や水分が付いておらず、完全に乾いていることを確認してください。

ビデオをご覧ください : [jaybirdsport.com](https://jaybirdsport.com)

