

VISTA

GUIA DO USUÁRIO

BEM-VINDO

O que a caixa contém	2
Visão geral do produto	3
Encaixe	4
Carregamento	5
Fones de ouvido	5
Estojo	6
Pareamento	7

INSTRUÇÕES DETALHADAS

Controles - Ligar/Desligar	8
Controles - Música e chamadas	9
O aplicativo Jaybird	10
Smartwatches	13
Dicas de conexão	14
Solução de problemas	15
Especificações	16
Garantia, Avisos e Segurança	17
Cuidados e manutenção	18

BEM-VINDO

JAYBIRD VISTA

Para instruções detalhadas em vídeo, visite jaybirdsport.com/support/



6 HORAS + CAIXA DE CARREGAMENTO DE 10 HORAS



À PROVA D'ÁGUA E DE SUOR (IPX7)



ADEQUADO PARA ESPORTES - SEGURO E CONFORTÁVEL



5 MIN = 1 H DE USO




SOM EXCELENTE COM EQUALIZAÇÃO PERSONALIZADA




MÚSICA E CHAMADAS

Consulte os avisos de segurança para informações importantes sobre segurança do produto antes da instalação ou uso do produto.


O QUE A CAIXA CONTÉM




Fones de ouvido verdadeiramente sem fio



Estojo de carregamento




Cabo de carregamento USB



Ponteiras de silicone (tamanho 1/2/3)

VISÃO GERAL DO PRODUTO




ENCAIXE

Para obter um ajuste assistido, faça download do aplicativo Jaybird ou visite www.jaybirdsport.com/support/vista

- A** Seus fones de ouvido Vista vêm ajustados com ponteiros de tamanho 2 (médio). Elas estão marcadas com 'L' e 'R' para a orelha esquerda e direita.
- B** Coloque os fones de ouvido firmemente dentro dos seus ouvidos, como mostra a ilustração.
- C** Se os fones de ouvido não estiverem confortáveis ou parecerem soltos ou apertados, experimente mudar o tamanho dos das ponteiros (tamanho 1 ou 3).

Seja paciente, pode demorar alguns momentos até que você encontre o encaixe perfeito.

É bastante comum usar ponteiros de tamanhos diferentes em cada orelha.



CARREGAMENTO - FONES DE OUVIDO

O Jaybird Vista oferece seis horas de funcionamento quando completamente carregado. O estojo de carregamento oferece um ciclo e meio adicional de carga ou dez horas adicionais de funcionamento.


Seus fones de ouvido começam a carregar assim que você os coloca no estojo de carregamento e fecha a tampa. O LED do estojo de carregamento indicará o status de carregamento:

LED está pulsando branco = carregando

LED é branco sólido = totalmente carregado

Uma carga de cinco minutos oferece até uma hora de reprodução.

Uma carga completa pode demorar até duas horas se os fones estiverem completamente descarregados.



CARREGAMENTO - CAIXA


Demora cerca de 3,5 horas para carregar a sua caixa se ela estiver completamente descarregada.

Com a caixa fechada, conecte o cabo micro USB à parte traseira do estojo de carregamento. O LED do estojo de carregamento indicará o status de carregamento:

LED é branco vermelho = a bateria do estojo de carregamento está fraca

LED está pulsando branco = carregando


LED é branco sólido = totalmente carregado




PAREANDO

Para parear um dispositivo de áudio Bluetooth, siga as etapas abaixo


- A** Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento e feche a tampa.



- B** Abra o estojo de carregamento e mantenha o botão do estojo pressionado até que o LED do estojo comece a piscar em branco.



- C** Vá para as configurações de Bluetooth no seu dispositivo e selecione 'Jaybird Vista'. Uma vez conectado, o LED branco do estojo de carregamento será desligado.



INSTRUÇÕES DETALHADAS

CONTROLES - LIGAR/DESLIGAR

LIGAR/DESLIGAR AUTOMÁTICO

Desligar - Coloque seus fones de ouvido no estojo de carregamento para desligá-los automaticamente.


Ligar - Remova seus fones de ouvido do estojo de carregamento para ligá-los automaticamente.

Quando os seus fones de ouvido estiverem fora do estojo de carregamento e não forem utilizados, eles desligam-se automaticamente após cerca de 15 minutos.

LIGAR/DESLIGAR MANUAL


Desligar - Pressione o botão direito ou esquerdo prolongadamente para desativar os dois fones.

Ligar - Um **único clique** ou **pressionar prolongadamente** ligará apenas aquele fone específico. Repita o mesmo procedimento no outro fone de ouvido para ligá-lo.



INSTRUÇÕES DETALHADAS

CONTROLES - MÚSICA E CHAMADAS



REPRODUÇÃO DE MÚSICA



CHAMADAS

REPRODUZIR/PAUSAR

ATENDER/DESLIGAR
CHAMADA


PRÓXIMA MÚSICA

REJEITAR CHAMADA

DESL.

Para ligar os fones, retire-os do estojo ou pressione
prolongadamente.

*Você pode personalizar as funções de clique único ou duplo
no aplicativo Jaybird



INSTRUÇÕES DETALHADAS


O APLICATIVO JAYBIRD

O aplicativo Jaybird permite que você:

- Personalize o perfil de som de seus fones de ouvido Vista.
- Mude o idioma dos comandos de voz dos seus fones de ouvido.
- Configure o recurso 'Encontrar seus fones' para rastrear a localização dos seus fones de ouvido.
- Use o recurso 'Encontrar seu encaixe' para encontrar o ajuste certo para seus fones de ouvido.
- Atualize seus fones de ouvido quando novos recursos e melhorias estiverem disponíveis.




As novas configurações de som são salvas nos seus fones, de modo que você possa reproduzir o som personalizado em qualquer dispositivo – em qualquer lugar com qualquer dispositivo que usar.



INSTRUÇÕES DETALHADAS

O APLICATIVO JAYBIRD




INSTRUÇÕES DETALHADAS

O APLICATIVO JAYBIRD

COMANDOS DE VOZ
Ativar ou desativar comandos de voz.

CONTROLES DE BOTÃO
Personalize os controles dos seus fones de ouvido.

NOME
Renomeie seus fones para que possa encontrá-los facilmente em todos os seus dispositivos.



ENCONTRAR MEUS FONES
Perdeu um dos seus fones de ouvido? Encontre onde o deixou em tempo real.


TUTORIAIS
Obtenha dicas sobre como maximizar o uso dos seus fones.

INSTRUÇÕES DETALHADAS


SMARTWATCHES

Com o smartwatch certo, você pode deixar seu telefone em casa. Basta sincronizar as músicas com o seu smartwatch e parear o Vista com o seu smartwatch. Use o manual do usuário do seu smartwatch para obter instruções de como parear um dispositivo de Bluetooth.


Apple WatchOS




Samsung



Android Wear



Garmin




INSTRUÇÕES DETALHADAS

DICAS DE CONEXÃO

Você pode usar um (esquerdo ou direito) ou ambos os fones de ouvido para conectar ao seu dispositivo de áudio. Se você usar apenas um, deixe o fone de ouvido não utilizado no estojo para obter melhores resultados.

Para obter o melhor desempenho com Bluetooth, tente reduzir a distância entre os fones e o dispositivo de áudio. Tente manter seu dispositivo de áudio em uma faixa de braço ou na sua cintura.

LOCALIZAÇÕES IDEAIS DO DISPOSITIVOS



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Redefinição suave: Se os seus fones de ouvido não estiverem respondendo, coloque o seu Vista no estojo de carregamento, feche a tampa por pelo menos cinco segundos e conecte a caixa ao carregador. Isso desligará seus fones de ouvido e executará uma redefinição suave.

Redefinição de fábrica: Se isso não resolver o problema, recomendamos que você reconfigure os fones de ouvido de acordo com as configurações originais de fábrica. Antes de iniciar este processo selecione **ESQUECER** ou **REMOVER** seu dispositivo Vista do menu Bluetooth em todos os seus dispositivos de áudio conectados.

Reinicialização forçada: Se a bateria tiver carga suficiente, mas o dispositivo não liga e você não ouvir um tom, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido durante 20 segundos e solte-o. Coloque o fone de ouvido de volta no estojo, espere 5 segundos e retire o fone do estojo.


A Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento e feche a tampa.

B Abra o estojo de carregamento e **mantenha o botão do estojo pressionado** até que o **LED do estojo** comece a **piscar em branco**.


C Enquanto o LED do estojo de carregamento estiver **piscando em branco**, pressione o **botão no estojo duas vezes**.

D O LED **piscará em rosa**. Quando parar, feche o estojo.

Seus fones de ouvido estão redefinidos e prontos para serem pareados. Vá para o menu Bluetooth do seu dispositivo de áudio e selecione o “**Jaybird Vista**” para parear novamente.



ESPECIFICAÇÕES

Versão do Bluetooth	5,0
Codec	SBC
Perfil	HFP com fala de banda larga, A2DP, AVCRP, SPP
Alcance efetivo	10 metros (30 pés)
Tempo de funcionamento	6 horas*
Energia	Fones de ouvido Bluetooth: 5,0 V  , 1A
Tempo de carregamento	2 horas
Carregamento rápido	5 minutos = 1 hora de uso
Dimensões	20,3 (l) x 15,3 (d) x 17,9 (h) mm - tamanho do fone de ouvido / 74 (l) x 36,4 (d) x 24,5 (h) mm - tamanho do estojo
Peso	Fones de ouvido: Cerca de 4,8 g (sem gels para orelhas) Estojo: aprox. 32g (sem fones de ouvido)

*O tempo de reprodução e o tempo de espera podem variar devido às condições de uso. Aumentar os graves de seu perfil de som Jaybird através do aplicativo reduzir o tempo de funcionamento.

GARANTIA, AVISOS E SEGURANÇA

Detalhes completos de garantia, cuidados e manutenção em:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

AVISO: Devido às características de isolamento desses fones de ouvido, não use enquanto estiver dirigindo, andando de bicicleta ou onde houver tráfego de veículos, ou em qualquer outra atividade onde a falha em ouvir os sons ao redor possa colocá-lo em risco. O uso desses fones de ouvido em volumes excessivos pode causar danos permanentes à audição. Sempre abaixe o volume antes de usar. Tome cuidado ao inserir objetos no canal auditivo, use por sua própria conta e risco. Não use o dispositivo enquanto estiver conectado a uma fonte de energia movida pelas linhas principais de 110V ou 220V.

Copyright 2019 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD E O LOGOTIPO DA JAYBIRD SÃO MARCAS COMERCIAIS OU MARCAS REGISTRADAS DA LOGITECH EUROPE S.A. E/OU DE SUAS FILIAIS NOS EUA E EM OUTROS PAÍSES. A MARCA E O LOGOTIPO BLUETOOTH® SÃO MARCAS REGISTRADAS DA BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY E O LOGOTIPO DO GOOGLE PLAY SÃO MARCAS REGISTRADAS DO GOOGLE LLC. APPLE, MAC E MACINTOSH SÃO MARCAS REGISTRADAS DA APPLE INC., REGISTRADAS NOS EUA E EM OUTROS PAÍSES E REGIÕES. APP STORE É UMA MARCA DE SERVIÇO DA APPLE INC. TODAS AS OUTRAS MARCAS COMERCIAIS SÃO PROPRIEDADES DOS RESPECTIVOS TITULARES. QUALQUER USO DE TAIS MARCAS DA LOGITECH ESTÁ SOB LICENCIAMENTO OU COM AUTORIZAÇÃO.

À PROVA D'ÁGUA

Os seus fones de ouvido Jaybird Vista apresentam a classificação IPX7 de resistência à água. Os fones de ouvido Vista são fabricados para resistir à chuva, lama e aventuras ao ar livre.

Os fones Jaybird não são feitos para serem usados em piscinas, chuveiros ou para serem expostos à água de mar ou piscina. Caso sejam expostos à água salgada ou com cloro, enxágue os fones de ouvido cuidadosamente e seque-os antes de usar.

O estojo de carregamento não é à prova d'água, portanto, assegure-se de que os fones de ouvido estejam completamente secos antes de carregar.

LIMPEZA DAS PROTEÇÕES DOS FONES DE OUVIDO

Manter as ponteiros dos seus fones de ouvido Jaybird limpos é essencial para um uso seguro e higiênico.

IMPORTANTE: NÃO tente limpar as ponteiros sem primeiro removê-las dos fones de ouvido.

1. Segure firmemente a ponteira com uma mão e os fones de ouvido com a outra. Remova cuidadosamente a ponteira dos fones de ouvido.
2. Use água morna e sabão neutro em um pano úmido para remover a sujeira e cera das ponteiros. NÃO use agentes de limpeza agressivos.
3. Enxague e seque completamente as ponteiros antes de colocá-las de volta nos seus fones de ouvido.
4. Empurre com cuidado a ponteira de volta nos fones de ouvido.

OUÇA COM RESPONSABILIDADE

Evite níveis excessivos de volume e períodos prolongados no ouvido. Períodos prolongados em volumes altos podem causar danos irreversíveis à audição.

Não use no trânsito.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Limpe a sujeira e o acúmulo de cera nas proteções das ponteiros com regularidade. Para limpar, remova a ponteira dos fones de ouvido e limpe suavemente a sujeira com um pano seco e/ou use água quente e sabão neutro para remover o acúmulo de sujeira. Enxágue e seque completamente antes colocar de volta.

Antes de carregar, certifique-se de que os fones de ouvido estejam completamente secos, sem suor nem água.

Vídeo com instruções em [jaybirdsport.com](https://www.jaybirdsport.com)

