

Tarah Pro

ユーザーガイド



ようこそ

梱包内容	2
充電/バッテリーのステータス	3
ペアリング	5
完璧なフィットを見つける	7
イヤージェルのサイズ	7
オーバーイヤー フィット	8
コードを調整する	9
スピードシンチ(簡単コード調節)	9
シャックリップ	9

詳細説明

ボタンの機能	10
Jaybirdアプリ	13
スマートウォッチ	14
トラブルシューティング	15
仕様	16
保証、警告および安全性	17

ようこそ

JAYBIRD TARAH PRO

バッテリー切れ知らずの 長時間駆動

ビデオをご覧ください：jaybirdsport.com/support/



14時間の再生時間



防汗 & 防水 (IPX7)



スイッチフィット - オーバー/アンダーイヤード対応



5分の充電 = 2時間の再生時間



スピードシンチ(簡単コード調節)




カスタムEQによるプレミアムサウンド



音楽 & 通話


製品のインストールまたは使用前に、安全性に関する警告を参照して、重要な製品の安全性に関する情報をご確認ください。

パッケージ内容




充電/バッテリーのステータス

5V 500mAのUSB電源を使ってイヤホンを充電することを推奨します。5.5V以上の電圧を供給する壁コンセント用/車載用のアダプター/充電器はJaybirdイヤホンに損傷を与える可能性があるため、使用しないでください。



充電/バッテリーのステータス




イヤホンをオンにすると、
バッテリー残量通知音が鳴ります。
バッテリー残量通知は、20%毎に四
捨五入されます。

スマートフォンとJaybirdアプリに
もバッテリー残量が表示されます。
Jaybirdアプリは、1%の範囲内でバ
ッテリー残量を示します。




ペアリング

**A**


お使いのオーディオデバイス上でBluetooth®をオンにして、Bluetoothデバイスの検索が実行されていることを確認します。

B

Tarah Proイヤホンがオフの状態、LEDが白で点滅するまでミドルボタンを押し続けます。「**ペアリング準備ができています。Jaybirdアプリをダウンロードしてセットアップガイドに従ってください**」という音声プロンプトが聞えます。




ペアリング

**C**

検出されたデバイスのリストで「**Jaybird Tarah Pro**」を選択します。

Tarah Proイヤホンがオーディオデバイスに接続されると、「**接続されました**」という音声プロンプトが聞えます。これで音楽のリスニング準備ができました。

D

ペアリングが成功しなかった場合、赤いLEDが点灯するまでミドルボタンを押し続けてイヤホンをオフにすると、下降する「電源オフ」のトーンが鳴ります。イヤホンがオフになったら、手順A～Dを繰り返します。

注意： Tarah Proイヤホンを初めてオンにしたとき、またはリセット後には、イヤホンはペアリングモードになります。


完璧なフィットを見つける

1. 適切なイヤージェルのサイズを見つける

装着設定のガイドについては、Jaybirdアプリをダウンロードするか、www.jaybirdsport.com/support/tarah-proにアクセスしてください。

- A** あらかじめ装着されたサイズ2のイヤージェルを試します。図に示されているように、を耳の中にしっかりと入れます。
- B** イヤホンが快適でない、または緩みを感じる場合、サイズ1またはサイズ3を試してください。完璧なフィットを得るには、少し時間がかかる場合があります。
- C** フィットに満足したら、使用する準備完了です。

注： 左右の耳で異なるサイズのイヤージェルを使用することも可能です。



完璧なフィットを見つける


2. オーバーイヤー フィットにセットする

スイッチフィット機能搭載のTarah Proでは、イヤホンを回転させてスポーツでの使用に最適なオーバーイヤー ポジションに簡単にセットすることができます。

A Tarah Proイヤホンを耳に装着します。



B イヤホン本体を持ち、イヤホンが止まるまで上に回転させます。



C コードを耳の後ろに回します。スピードシンチを快適な位置にセットします。



コードを調整する

3. スピードシンチ(簡単コード調節)とシャツクリップ

スピードシンチによって、首と肩からコードを離しておくことができます。これは、スポーツ時の使用に最適です。

A Tarah Proイヤホンを耳に装着します。


B スピードシンチの下のコードを片手でつかみます。もう一方の手でスピードシンチを上下に動かして、余計なたるみをなくします。快適にフィットする長さに調整してください。



同梱の**シャツクリップ**を使用して、Tarah Proイヤホンをシャツの裏に取り付けます。

A シャツクリップを使う前に、スピードシンチを外します。

B 下図のように、シャツクリップをシャツに取り付けます。



詳細説明

ボタンの機能

● 長押し

● オン/オフ



イヤホンを**オン**にする：上昇する「**電源オン**」のトーンが聞え、**LED**が白で点灯するまで、**ミドルボタン**を押し続けます。

イヤホンを**オフ**にする：下降する「**電源オフ**」のトーンが聞え、**LED**が赤で点灯するまで、**ミドルボタン**を押し続けます。

マグネットでオン/オフ


イヤホン同士をマグネットで接着させるとオーディオデバイスとの接続が切断され、イヤホンを離すと接続が復帰します。

イヤホンを接着させたまま**15分以上経過**すると、イヤホンの電源が**オフ**になります。



詳細説明

音楽の再生



● 1回押す

●● 2回押す

■ 長押し

● 音量を上げる

■ 次の曲にスキップ

● 再生/一時停止
またはカスタム コントロール

●● 音声アシスタント
またはカスタム コントロール

● 音量を下げる

■ 前の曲に戻る

曲またはビデオの**再生/一時停止**：ミドルボタンを1回押して放します。

曲をスキップする：Vol. +ボタンを長押しします。

1つ前の曲に戻る：Vol. -ボタンを長押しします。


音量の調節を行う：Vol. +またはVol. -ボタンを押します。

音声アシスタントを起動する（SiriまたはGoogle Now）：ミドルボタンを2回押します。

詳細説明

通話

● 1回押す ●● 2回押す



● 音量+

● 受話/終話

● 音量-

●● 通話を拒否

受話/終話：ミドルボタンを1回押します。

通話を拒否する：ミドルボタンを2回押します。

音量の調節を行う：Vol +またはVol -ボタンを1回押します。

詳細説明

JAYBIRDアプリ

Jaybirdアプリを使うと、Tarah Proイヤホンのサウンドプロファイルをカスタマイズできます。紛失した場合に、「イヤホンを検索」を有効にして、イヤホンを追跡することもできます。イヤホンをJaybirdアプリに接続して、ファームウェア更新が利用できるかどうか確認します。




Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

新しいサウンド設定はイヤホンに保存されるため、あらゆる場所で、どのデバイスでもカスタムサウンドを再生することができます。




詳細説明


スマートウォッチ

適切なスマートウォッチがあれば、スマートフォンは家に置いておくことができます。音楽をスマートウォッチに同期させて、Tarah Proをスマートウォッチにペアリングするだけです。Bluetoothデバイスのペアリング方法については、お使いのスマートウォッチのユーザーマニュアルを参照してください。


Apple WatchOS




Samsung



Android Wear



Garmin




トラブルシューティング

ソフトリセット： イヤホンが応答しない場合は、Tarah Proを充電クレードルに置き、USB充電クレードルを電源に接続します。これによりイヤホンがオフになり、ソフトリセットを実行します。

ハードリセット： バッテリー残量があるのにデバイスの電源が入らず、LEDも点灯しない場合は、ミドルボタンを20秒間押し続け、指を離します。その後、5秒待ってからTarah Proの電源を入れます。

出荷時設定にリセット： 上記のどちらを行っても問題が解決しない場合は、イヤホンを元の出荷時設定にリセットすることをお勧めします。この手順を開始する前に、スマートフォンまたはオーディオデバイスで、検出済みのBluetoothデバイスリストからTarah Proを削除してください。



仕様

Bluetoothバージョン	5.0
コーデック	SBC
プロファイル	ハンズフリー、A2DP、AVCRP、SPP
有効範囲	10メートル
再生時間	14時間*
電源	Bluetoothヘッドセット：5.0V  、1A
充電時間	2時間
急速充電	5分の充電 = 2時間の再生時間
本体サイズ	20 x 24 mm（イヤホンサイズ）、490mm（コード長）
重量	約17.4 g（イヤージェルを除く）

*再生時間とスタンバイ時間は、使用状況によって異なる場合があります。 Jaybirdアプリを通して低音をサウンドプロファイルに追加すると、再生時間が短くなります。

保証、警告および安全性

保証情報詳細、お手入れとメンテナンスの詳細については、以下をご覧ください：

jaybirdsport.com/warranty 0570-00-2085

警告： このヘッドホンのアイソレーションの性質により、運転中、サイクリング中、車両交通がある場所、あるいは周囲の音が聞えないことが危険であるようなその他のアクティビティ中は、ヘッドホンを使用しないでください。過度の音量でヘッドホンを使用すると、恒久的な聴覚の損傷の原因になる場合があります。必ず音量を下げてから使用を開始してください。オブジェクトを外耳道に挿入する際は注意を払い、自分の責任で使用してください。110Vまたは220Vの主線から駆動する電源に接続されている間は、デバイスを装着しないでください。

Copyright 2018 LOGITECH, LOGICOOL. ロジクール、JAYBIRDおよびJAYBIRDロゴは、米国およびその他の国における、LOGITECH EUROPE S.A.および/またはその関連会社の商標または登録商標です。BLUETOOTH®ワードマークおよびロゴは、BLUETOOTH SIG, INC.が所有する登録商標です。GOOGLE PLAYおよびGOOGLE PLAY ロゴは、GOOGLE LLC.の商標です。APPLE、APPLEロゴ、およびIPADは、米国およびその他の国と地域における、APPLE INC.の登録商標です。IPHONEの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。APP STOREはAPPLE INC.のサービスマークです。その他の商標は、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、ライセンスを受けて、または許可を得て上記マークを使用しています。

防水

Tarah ProイヤホンはIPX7定格の防水性能を備えています。Tarah Proイヤホンは、雨、泥および屋外アクティビティに対処できるように設計されています。

Jaybirdヘッドホンは、水泳、シャワーまたはプールや海での使用を意図されていません。海水または塩素処理水に曝された場合は、ヘッドホンを淡水でそっと洗い流し、使用前に空気乾燥させてください。

充電クレードルは耐水設計ではありません。充電前にヘッドホンが完全に乾いていることを確認してください。

イヤージェルのクリーニング

Jaybirdイヤホンのイヤージェルを清潔に保つことは、安全かつ衛生的な使用のために重要です。

重要： 必ずヘッドホンから外してから、イヤージェルのクリーニングを行ってください。

1. 片方の手でイヤージェルを、もう片方の手でイヤホンをしっかりとつかみます。イヤホンからイヤージェルを慎重に取り外します。
2. 温水と低刺激性の石鹸で湿らせた布を使って、汚れや耳垢をイヤージェルから除去します。刺激の強い洗浄剤は使用しないでください。
3. イヤージェルを洗い流して完全に乾燥させてから、イヤホンに再度取り付けます。
4. イヤージェルをイヤホンに慎重に押し入れます。

正しいリスニング

過度の音量レベルと長時間のリスニングは避けてください。過度の音量レベルで長時間リスニングを行うと、恒久的な聴覚障害の原因となる場合があります。

道路交通周辺では使用しないでください。

お手入れとメンテナンス

イヤージェルのクリーニングを定期的に行ってください。クリーニングを行うには、イヤージェルをイヤホンから取り外してから、乾いた布で埃や油分をそっと拭き取り、および/または温水と低刺激性石鹼を使って汚れを除去します。洗い流し、完全に乾かしてから、再度取り付けます。

充電前に、イヤホンに汗や水分が付いておらず、完全に乾いていることを確認してください。

ビデオをご覧ください：jaybirdsport.com

